



ROMMELSBACHER

ElektroHausgeräte GmbH

- ⓓ Bedienungsanleitung
- ⓖⓔ Instruction manual
- ⓕ Mode d'emploi
- ⓐ Istruzioni per l'uso
- Ⓝⓕ Gebruiksaanwijzing



Einzel- und Doppelkochtafeln

AK 1580

AK 1599/E

AK 2080

AK 2099/E

AK 3080

AK 3099/E



D

Bedienungsanleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Damit Sie viel Freude an Ihrer neuen Kochtafel haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise sorgfältig zu beachten und diese Bedienungsanleitung gut aufzubewahren und an den jeweiligen Benutzer weiterzugeben.

Vor dem Gebrauch

- Zum Schutz vor Brandgefahr darf das Gerät generell nur so aufgestellt werden, dass ein Mindestabstand von 10 cm zu allen Wandflächen gewährleistet ist.
- Der Raum über dem Gerät muss frei sein.
- Für ungehinderte Luftzirkulation ist zu sorgen.
- Das Gerät auf eine wärmeunempfindliche Unterlage stellen (keine lackierten Tische, keine Tischdecken). Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Wärmequellen (Herd, Gasflamme).

Erste Inbetriebnahme

Überprüfen Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.


Heizen Sie dann das Gerät ohne Topf ca. 5 Minuten auf höchster Stufe auf. Dadurch erhält die Plattenbeschichtung ihre optimale Schutzwirkung. Bitte stören Sie sich nicht an der kurzzeitig auftretenden leichten Rauchentwicklung.

Sicherheit beim Gebrauch

- Das Gerät wird während der Benutzung heiß. Beachten Sie deshalb die Verbrennungsgefahr beim Berühren des Gerätes.
- Die Anschlussleitung, auch die benachbarter Elektrogeräte, darf keine heißen Geräteteile berühren.
- Kinder und Personen mit Einschränkungen im physischen, sensorischen oder geistigen Bereich dürfen ohne adäquate Aufsicht bzw. entsprechende fachkundige Anleitung und Sicherheitseinweisung dieses Gerät nicht bedienen.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät keinesfalls über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem betreiben.
- Öle und Fette können sich überhitzen und dann entzünden, gehen Sie deshalb besonders vorsichtig damit um. Lassen Sie auch sonst das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb.
- Die sichere Ausschaltung erfolgt durch Ziehen des Netzsteckers.
- Ist das Gerät oder die Anschlussleitung beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen! Bei einem Austausch der Anschlussleitung muss bei der Einzelkochtafel die Type HO₅RR-F 3x1,0, bei der Doppelkochtafel die Type HO₅RR-F 3x1,5 verwendet werden.
- Unsere Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von Fachkräften oder durch unseren Werkskundendienst durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparatur können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Raumheizkörper. Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

Bedienungshinweise

Verwenden Sie grundsätzlich nur Elektro-Kochtöpfe und -Pfannen mit passendem Durchmesser. Bei unebenem oder zu kleinem Topfboden verschwenden Sie Energie und nutzen nicht die maximale Wärmeleistung. Die Kochplatten sind mit einem patentierten Thermostat-System ausgestattet, das Ihnen eine stufenlose feine Regulierung ermöglicht. Ihre Kochplatte heizt immer mit voller Leistung auf, bis die Temperatur erreicht ist, die der gewählten Einstellung entspricht. Danach stellt sich ein Schaltspiel ein, das Sie am wechselweisen Aufleuchten und Erlöschen der Kontrollampe beobachten können. Nach kurzer Zeit haben Sie sicher die für Ihre Gerichte geeigneten Einstellungen gefunden. Nachregulieren ist dann in der Regel nicht mehr nötig. Ansonsten halten Sie sich an die nachfolgende Skala oder an die Empfehlungen für Automatik-Kochplatten in Ihrem Kochbuch.



Schalten Sie Ihr Gerät rechtzeitig aus und nutzen Sie die in der Herdplatte gespeicherte Energie zum Warmhalten Ihrer Speisen.

Reinigung und Pflege

Halten Sie die Heizplatten stets trocken, Nässe und Dampf führen zu Rostansatz. Zur Pflege gibt es Spezialmittel im Fachhandel, wir empfehlen z.B. "Collo electrol". Reinigen Sie das abgekühlte Gehäuse mit einem feuchten Lappen und Spülmittel, verwenden Sie kein Scheuermittel und keine Stahlwolle. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser und achten Sie darauf, dass kein Dampf oder Wasser eindringen kann. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfstrahlgerät behandelt werden.

GB Instruction manual

We are very pleased that you chose this product and would like to thank you for your confidence. To make sure that you will have lots of pleasure with your new cooking plate, we ask you to carefully observe the following notes and to keep this instruction manual for future reference and keep it as well for all future users.

Prior to usage

In order to avoid possible risk of fire, the distance between the appliance and all walls has to be at least 10 cm. Keep the space above the appliance free to ensure free air circulation. Put the appliance on a heat-resistant base (no varnished tables, no table cloths). Do not operate the appliance in the proximity of other hot appliances (stove, gas flames).

Initial use

Make sure that the mains voltage is identical with the details on the rating plate. Only connect to an AC outlet. **Then heat the appliance without a pot for approximately 5 minutes at maximum temperature.** This will give the maximum protection to the coating on the plates. Please disregard the slight temporary formation of smoke.


For your safety

- The appliance will become hot during usage. For this reason please pay attention to the possible risk of burning when touching it.
- The power supply cord - like that of other neighbouring electric appliances - must not touch any hot parts of the appliance.
- Children and persons with handicaps of physical, sensorial or mental nature must not operate this appliance without an adequate supervision and/or corresponding expert advice and safety instructions.
- Children should be supervised in order to ensure that they do not play with this appliance.
- Do not at all operate this unit with an external timer or a separate telecontrol system.
- Fats and oils can overheat and may catch fire. Therefore be particularly careful when preparing dishes containing fats and oils. Never leave the appliance unattended when operating it.
- The safest way to switch off the appliance is to unplug it.
- If the appliance or the power cord is damaged, immediately pull the mains plug!
- When replacing the mains power cord, type HO5RR-F 3x1.0 for single cooking plates and type HO5RR-F 3x1.5 for double cooking plates must be used.
- Our electric appliances comply with the relevant safety regulations. They may only be repaired by specialists. Inappropriate repairs may result in considerable danger for the user.
- Do not use the appliance to heat up a room. Inappropriate use or disregard of the instruction manual will lead to loss of guarantee.

Directions for use

Only use pots and pans suitable for electric stoves and with an appropriate diameter. If the bottom of the pot is uneven or too small, energy will be wasted and the maximum heat cannot be used. The cooking plates are equipped with a patented thermostatic system, which gives a fine and infinitely variable temperature selection. Your cooking plate always heats up with maximum power until it reaches the temperature you selected. Thereafter the thermostat adjusts itself to maintain the temperature, which you can see by the pilot lamp going on and off. After a short period of time you will find the temperature that is right for your dishes, and re-setting the temperature is generally not necessary.

Otherwise please stick to the following scale or the recommendations for Automatic Cooking Plates in your cookbook.



Switch off your appliance in time, and use the residual heat stored in the heating plates for keeping dishes warm.

Cleaning and maintenance

Always keep the heating plates dry since dampness and steam will result in rust formation. In addition, specialist shops offer special cleansing agents; we recommend "Collo electrol".

Clean the cold casing with a damp cloth and a mild detergent, do not use any abrasive or aggressive detergents or agents. Do not immerse the appliance in water and make sure that no steam or water enters the appliance. You must not clean it with a steam jet appliance.

F Mode d'emploi

Nous sommes heureux d'apprendre que vous avez opté pour ce produit et nous vous remercions pour votre confiance. Afin que vous trouviez beaucoup de plaisir à votre nouvelle plaque de cuisson, nous vous recommandons d'observer soigneusement les instructions suivantes, de les bien garder et les faire passer à l'utilisateur à venir.

Avant la mise en marche

- Pour la protection contre le danger d'incendie, en principe l'appareil doit être éloigné d'au moins 10 cm des murs.
- L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- En principe veillez également à maintenir une circulation d'air libre tout autour de l'appareil.
- Posez-le sur un support non sensible à chaleur (pas sur des tables laquées, pas sur des nappes). N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'autres sources de chaleur (fourneau, flamme du gaz).

Première mise en marche

Assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle marquée sur la plaque signalétique.

Laissez chauffer l'appareil - sans pot - pour environ 5 minutes à position maximum. Par cela la couche des plaques reçoit sa protection optimale. Ne vous inquiétez pas si une légère fumée apparaît.

Votre sécurité pendant le manieement

- L'appareil devient chaud quand on l'utilise. A cause de cela faites attention aux risques de brûlures en touchant l'appareil.
- Le câble d'alimentation, aussi ceux des appareils posés à proximité, ne doivent pas entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Enfants et personnes avec des restrictions physiques, sensorielles ou mentales ne doivent pas utiliser cet appareil sans surveillance adéquate respectivement sans être guidé par une personne compétente ou sans avoir eu l'enseignement de sécurité.
- Il faut qu'on garde des enfants pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne mettre jamais en marche avec un contrôle automatique périphérique ou un système de télé-conduite indépendant.
- Des huiles et graisses surchauffées pourraient s'enflammer, pour cette raison maniez-les avec circonspection. En principe ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le manieement.
- Pour débrancher sans faute, retirez la fiche de la prise de courant.
- Si l'appareil ou le câble soient endommagés retirez la fiche de contact immédiatement.
- Si le câble d'alimentation doit être remplacé, utilisez seulement des câbles du type HO5RR-F 3x1,0 pour le réchaud à une plaque et du type HO5RR-F 3x1,5 pour le réchaud à deux plaques.
- Nos appareils électriques sont conformes aux règlements de sécurité respectifs. Des réparations ne peuvent être exécutées que par une maison spécialisée. Des réparations impropres peuvent causer des risques considérables pour l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'appareil comme radiateur d'appartement. Vous risquez de perdre le droit à la garantie par une utilisation non-conforme.

Indicazioni per le maniere


En principe n'utilisez que des pots et des poêles électriques avec le diamètre juste. Si le fond du pot est inégal ou trop petit, vous consommez inutilement l'énergie et n'utilisez pas le rendement calorifique maximum.

Les plaques de chauffe sont munies d'un système thermostatique breveté qui rend possible un réglage exact par un thermostat continu.

Votre plaque de cuisson toujours chauffe en pleine puissance jusqu'à ce que la température souhaitée - selon le réglage choisi - soit atteinte. Ensuite un jeu de manoeuvre de changement se commence; vous pouvez le voir en regarder la lampe témoin qui s'allume et s'éteint alternativement.

Sûrement après un peu de temps vous aurez trouvé le réglage approprié pour vos repas. Normalement il n'est plus nécessaire de rajuster ensuite.

Autrement vous pouvez vous référer à l'échelle suivante ou aux recommandations pour réchauds électriques automatiques dans votre livre de cuisine.



Mettez votre appareil hors circuit en dû temps et faites valoir de l'énergie ensilée dans la plaque de chauffe pour tenir chaud vos mets.

Nettoyage et entretien

Toujours tenez au sec les plaques de chauffe, car de l'humidité et de la vapeur sont causent du dépôt de rouille. Pour l'entretien il y a des produits spéciaux que vous pouvez acheter au commerce spécialiste. Nous recommandons, par exemple, le produit 'Collo electrol'. Nettoyez l'appareil refroidi avec un chiffon humide et un peu de produit vaisselle. N'utilisez jamais de produit à écurer ou de paille de fer. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et veillez à ce que ni de la vapeur ni de l'eau ne pénètre dans l'intérieure. L'appareil ne doit jamais être traité avec un appareil de jet de vapeur.

I Istruzioni per l'uso

Ci fa piacere che abbiate scelto questo prodotto e vi ringraziamo per la fiducia in noi riposta. Perché possiate godervi a lungo questo nuovo piano di cottura, vi preghiamo di leggere e di osservare attentamente le seguenti avvertenze, che vanno depositate in un posto sicuro e passate all'utente rispettivo.

Prima dell'uso

- Per prevenire ogni possibilità d'incendio, l'apparecchio deve essere collocato al minimo 10 cm di distanza dalla parete.
- Lo spazio al di sopra dell'apparecchio deve stare libero.
- Far sicura, che circoli aria impedita.
- Ponete l'apparecchio su una base resistente al calore (non su tavoli verniciati e mai sopra una tovaglia). Non usate mai l'apparecchio in vicinanza di altre fonti di calore (cucina economica, fiamma di gas).

Messa in funzione

Verificate se la tensione della corrente indicata sulla targhetta corrisponde a quella in uso. **Riscaldare la piastra una volta al massimo - senza pentola - per circa 5 minuti.**

La piastra acquisisce così una protezione ottimale. Durante questa operazione per un breve periodo si sviluppa un leggero fumo atossico.

Sicurezza nell'uso

- L'apparecchio si riscalda quando è usato. Tenete conto del pericolo di scottature al contatto con l'apparecchio.
- Il cavo d'allacciamento non deve mai entrare in contatto con parti calde dell'apparecchio. Lo stesso vale anche per i cavi d'allacciamento d'eventuali apparecchi elettrici posti in vicinanza.

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive della necessaria esperienza e conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza sorvegli l'utilizzo da parte loro dell'apparecchio o abbia fornito loro tutte le istruzioni del caso.
- Verificare sempre che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio con un timer esterno di accensione o un sistema separato di telecomando.
- Oli e grassi possono surriscaldarsi e poi infiammarsi, pertanto fate molta attenzione nell'usarli. Per il resto non lasciate mai incustodito l'apparecchio quando è in uso.
- Il disinserimento sicuro dell'apparecchio è garantito con il distacco dalla presa di corrente.
- In caso di difetti dell'apparecchio o del cordone di allacciamento, estraete immediatamente la spina dalla presa a rete!
- Quando cambiate il cordone di allacciamento prendete un cordone del tipo HO5RR-F 3x1,0 per piastre singole e del tipo HO5RR-F 3x1,5 per piastre doppie.
- I nostri apparecchi elettrici corrispondono alle prescrizioni di sicurezza vigenti. Eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale specializzato. Altrimenti possono rappresentare un pericolo per l'utente.
- Non impiegate il fornello per riscaldare gli ambienti. Un uso improprio e la non osservanza delle istruzioni sull'uso provocano la perdita del diritto di garanzia.

Cenni sull'impiego


Usate solamente pentole o padelle elettriche accuratamente con fondo piano e diametro adatto. Quando usate pentole con fondo troppo piccolo o non piano, sprecate energia e non sfruttate al massimo la potenza calorifica.

Le piastre di cottura sono provviste di un brevettato sistema a termostato, che vi permette regolazioni precise in continuo.

Le piastre di cottura forniscono sempre il massimo della loro potenza, fino a quando è raggiunta la temperatura che corrisponde al valore impostato.

Dopo di ciò è avviato un periodo di commutazioni continuate, che si palesano con continue accensioni e spegnimenti della lampada spia.

Dopo breve tempo potrete certamente trovare le temperature più adatte per preparare le pietanze desiderate. Di solito poi non è più necessario effettuare regolazioni aggiuntive. Per il resto attenetevi alla seguente scala oppure osservate le raccomandazioni relative alle piastre automatiche di cottura indicate nel libro di cucina.



Spegnete tempestivamente l'apparecchio e utilizzate l'energia accumulata nella piastra di cucina per tenere calde le vivande.

Pulizia e cura

Tenete sempre asciutte le piastre di cottura. Con umidità e vapore si forma ruggine. Per la cura sono reperibili in commercio dei prodotti speciali.

Dopo il raffreddamento, pulite la carcassa con straccio umido e detersivo; non impiegare abrasivi o lana d'acciaio. Mai immergere l'apparecchio nell'acqua. E' da evitare che si introducano acqua o vapore dal basso. L'apparecchio non si deve mai pulire con getto di vapore.

NL Gebruiksaanwijzing

Wij zijn verheugd dat u voor dit product heeft gekozen en danken u voor uw vertrouwen. Wij verzoeken u de onderstaande instructies nauwkeurig op te volgen en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en aan de betreffende gebruiker door te geven om zodoende veel plezier van uw kooktoestel te hebben.

Voor gebruik

- Om veiligheidsredenen moet U het toestel zo plaatsen, dat een vrije luchtcirculatie mogelijk is: dus niet in een nis of direkt tegen de wand.

- De ruimte direct boven het toestel moet vrij zijn.
- Het toestel op een niet-warmtegevoelige ondergrond plaatsen (geen gelakte tafels, geen tafelkleden).
- Gebruik het toestel niet in de buurt van andere warmtebronnen (fornuis, gasvlam).

Eerste ingebruikname

Kontroleer eerst of de gegevens op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel overeenkomen met de beschikbare stroombron.

Zet het toestel voor het eerste gebruik gedurende ± 5 minuten onbelast (d.w.z. zonder pan erop) aan in de hoogste stand. Hierdoor krijgt de beschermingslaag op het verwarmingselement zijn optimale kracht. De (overigens geringe) rookontwikkeling die hierbij optreedt hoeft U niet te verontrusten.

Veiligheid tijdens het gebruik

- Het toestel wordt heet tijdens het gebruik. Let daarom op het gevaar van verbranding bij aanraking.
- Het netsnoer, inclusief de snoeren van elektrische toestellen die in de buurt staan, mag niet in aanraking komen met hete onderdelen van het toestel.
- Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door personen welke geestelijk niet beschikken over hun volle verstand en dienen bij het gebruik geassisteerd te worden door een volwassen persoon welke geestelijk geen beperkingen heeft.
- Kinderen herkennen niet de gevaren, die bij gebruik van elektrische apparaten kunnen ontstaan. Laat de kinderen nooit zonder toezicht opdat de kinderen nooit met elektrische apparaten spelen.
- Dit apparaat nooit over een tijdschakelklok of een afstandsbediening gebruiken.
- Olie en vet kunnen oververhit raken en daardoor ontbranden, ga daarom uiterst voorzichtig hiermee om. Laat het toestel ook anderszins niet zonder toezicht aan staan.
- Een betrouwbare uitschakeling volgt door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Indien het apparaat of het aansluitsnoer beschadigd is, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken!
- Bij het vervangen van het aansluitsnoer moet bij de enkele kookplaat het type HO5RR-F 3x1,0 en bij de dubbele kookplaat het type HO5RR-F 3x1,5 worden gebruikt.
- Het toestel voldoet aan de desbetreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties mogen alleen door vakkundig personeel worden verricht. Bij ondeskundige herstellingen/wijzigingen kan een gevaarlijke situatie ontstaan.
- Gebruik het toestel niet voor verwarmingsdoeleinden. Ondeskundig gebruik en het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing leiden tot verlies van alle garantie-aanspraken.


Bedieningsinstructies

U dient in principe slechts elektro-pannen te gebruiken met een vlakke bodem en de juiste doorsnede. Bij niet-vlakke of te kleine bodems van pannen verspillt u energie en maakt u geen gebruik van het maximale verwarmingsvermogen.

De kookplaten zijn voorzien van een gepatenteerd thermostaatstelsel, hetgeen een traploze fijne instelling mogelijk maakt.

Uw kookplaat verwarmt altijd tot het maximale vermogen, tot de temperatuur is bereikt, die overeenkomt met de gekozen instelling. Daarna begint een serie schakelingen die aan de hand van het wisselende branden en uitgaan van het controlelampje kan worden gevolgd.

Na korte tijd heeft u zeker de voor uw gerechten geschikte instellingen gevonden. Normaal gesproken is naregelen dan vrijwel niet meer nodig. Houd u zich anders aan de onderstaande schaalverdeling of de adviezen voor automatische kookplaten in uw kookboek.



Schakel het toestel tijdig uit en gebruik de in de kookplaat opgeslagen energie voor het warm houden van uw gerechten.

Reiniging en onderhoud

Houd de kookplaten altijd droog; vocht en damp leiden tot roestvorming. Voor het onderhoud zijn er speciale middelen verkrijgbaar in de vakhandel, wij adviseren bijv. "Collo electrol". Reinig de afgekoelde behuizing met een vochtige doek en afwasmiddel, gebruik geen schuurmiddelen en geen staalwol.

Dompel het toestel nooit in water; ook niet om het schoon te maken. Let erop, dat via de onderkant geen damp of water kan binnendringen. Het toestel mag niet met een stoomcleaner worden behandeld.

Service und Garantie

(gültig nur innerhalb der BRD)

Sehr geehrter Kunde,

ca. 95% aller Reklamationen sind leider auf Bedienungsfehler zurück zu führen und könnten ohne Probleme behoben werden, wenn Sie sich telefonisch mit unserer für Sie eingerichteten Service-Telefonnummer in Verbindung setzen. Wir bitten Sie daher, bevor Sie Ihr Gerät an Ihren Händler zurückgeben, diese Telefonnummer anzuwählen. Hier wird Ihnen, ohne dass Sie Wege auf sich nehmen müssen, schnell geholfen.

Die Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH gewährt Ihnen, dem **privaten Endverbraucher**, auf die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum eine Qualitätsgarantie für die in Deutschland gekauften Produkte. Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterveräußerung, durch Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produktes weder verlängert, noch beginnt sie von neuem.

Unsere Produkte werden mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise, wenn Sie trotzdem einen Mangel feststellen:

1. **Rufen Sie bitte zuerst den Rommelsbacher Kundenservice unter Telefon 09851/ 57 58 32 an und beschreiben Sie den festgestellten Mangel. Wir sagen Ihnen dann, wie Sie weiter mit Ihrem Gerät verfahren sollen.**

2. Sollte kein Bedienungsfehler oder ähnliches vorliegen, schicken Sie das Gerät bitte zusammen mit dem **original Kaufbeleg** (keine Kopie) und einer schriftlichen **Fehlerbeschreibung** an unsere nachstehende Adresse.

Ohne original Kaufbeleg wird die Reparatur ohne Rückfrage kostenpflichtig erfolgen. Ohne schriftliche Fehlerbeschreibung müssen wir den zusätzlichen Aufwand an Sie in Rechnung stellen.

Bei Einsendung des Gerätes sorgen Sie bitte für eine **transportsichere Verpackung** und eine **ausreichende Frankierung**. Für unversicherte oder transportgeschädigte Geräte übernehmen wir keine Verantwortung.

ACHTUNG: Wir nehmen grundsätzlich keine unfreien Sendungen an. Diese werden nicht zugestellt und gehen kostenpflichtig an Sie zurück. Bei berechtigten Garantiefällen werden Ihre Portokosten von uns gegen Vorlage des Beleges erstattet bzw. organisieren wir eine Abholung bei Ihnen.

Die Gewährleistung ist nach Wahl von Rommelsbacher auf eine Mängelbeseitigung oder eine Ersatzlieferung eines mängelfreien Produktes beschränkt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

3. Die Gewährleistung erlischt bei gewerblicher Nutzung, wenn der Mangel auf unsachgemäßer oder missbräuchlicher Behandlung, Gewaltanwendung, nicht autorisierten Reparaturversuchen und/oder sonstigen Beschädigungen nach dem Kauf bzw. auf Schäden normaler Abnutzung beruht.

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH
Rudolf-Schmidt-Straße 18
91550 Dinkelsbühl
Tel. 09851/57 58 0
Fax 09851/57 58 59
mail: service@rommelsbacher.de



Dieses Produkt darf lt. Elektro- und Elektronikgerätegesetz am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es daher kostenfrei an einer kommunalen Sammelstelle (z. B. Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Über die Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.