



ROMMELSBACHER

- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- I** Istruzioni per l'uso



WA 1000/E
WA 1005/R
Waffel Automat

Inhaltsverzeichnis

Seite

Für Ihre Sicherheit..... 3

Einleitung 5

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5

Technische Daten 5

Verpackungsmaterial..... 5

Vor dem ersten Gebrauch 5

So bedienen Sie Ihr Gerät 6

Reinigung und Pflege..... 6

Rezepte..... 7

GB Instruction manual 10

I Istruzioni per l'uso..... 15

Service, Garantie und Entsorgung..... 20

Für Ihre Sicherheit



ACHTUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen/Verbrennungen verursachen!

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände.
- Dieses Gerät keinesfalls über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem betreiben.
- Vor jeder Inbetriebnahme das Gerät und die Zubehörteile auf einwandfreien Zustand kontrollieren, es darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es einmal heruntergefallen sein sollte oder sichtbare Schäden aufweist. In diesen Fällen das Gerät vom Netz trennen und von einer Elektro-Fachkraft überprüfen lassen.
- Beachten Sie bei der Verlegung der Anschlussleitung, dass niemand sich darin verheddern oder darüber stolpern kann, um ein versehentliches Herunterziehen des Gerätes zu vermeiden.
- Halten Sie die Anschlussleitung fern von heißen Oberflächen, scharfen Kanten und mechanischen Belastungen. Überprüfen Sie die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie nur am Stecker, niemals an der Anschlussleitung!
- Tauchen Sie Gerät, Anschlussleitung und Netzstecker zum Reinigen nie in Wasser.

- Lagern oder nutzen Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen.
- Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Ist das Gerät oder die Anschlussleitung beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren Werkskundendienst durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Gerätes



ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!
Gehäuse-Oberflächen, Backplatten und sonstige Zubehörteile werden während des Betriebs heiß. Heiße Oberflächen sind auch nach dem Ausschalten zunächst noch heiß!

Arbeiten Sie daher mit Vorsicht:

- Zum Schutz empfehlen wir die Benutzung von Topflappen und entsprechendem Kochbesteck aus Holz oder Kunststoff!
- Benutzen Sie die Oberseite des Gerätes nicht als Ablage- oder Arbeitsfläche, da diese bei Gebrauch des Gerätes heiß wird! Zum Schutz vor Brandgefahr generell keine Gegenstände aus Papier, Plastik, Stoff oder anderen brennbaren Materialien auf heiße Flächen legen!
- Die Backplatten in Betrieb nie mit Alufolie abdecken!
- Transportieren Sie das Gerät nicht in heißem Zustand. Zur Reinigung und zum Transport muss das Gerät erst vollständig abgekühlt sein!
- **Für die Aufstellung des Gerätes ist Folgendes zu beachten:**
 - o Gerät auf eine wärmebeständige, stabile und ebene Arbeitsfläche (keine lackierten Oberflächen, keine Tischdecken usw.) stellen.
 - o Außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen.
 - o Der Raum über dem Gerät muss frei sein. Lassen Sie auf allen Seiten des Gerätes einen Belüftungsabstand von mindestens 20 cm, um Schäden durch Hitze bzw. Dampf zu vermeiden und um ungehindert arbeiten zu können. Für ungehinderte Luftzirkulation ist zu sorgen.
 - o Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Herd, Gasflamme etc.) sowie in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten oder Gase befinden.

- Für eine sichere Ausschaltung ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Raumheizkörper.

Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Rommelsbacher Gerät entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Die einfache Bedienung, die superleichte Reinigung und die leckeren Backergebnisse werden auch Sie ganz sicher begeistern. Damit Sie lange Freude an diesem Gerät haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden Informationen sorgfältig zu lesen und zu beachten. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte ebenfalls mit aus. Vielen Dank.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zur Zubereitung von Lebensmitteln bestimmt. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Gerätes gelten als nicht bestimmungsgemäß und bergen erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder Dauerbetrieb bestimmt.

Technische Daten

Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen. Nur an Wechselstrom anschließen.

Nennspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennaufnahme:	1000 W
Standby-Verbrauch:	0 W
Durchmesser Backfläche:	18 cm
Maße Gerät:	24 x 25 x 9 cm
Gewicht:	1,7 kg

Verpackungsmaterial

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Papier-, Pappe- und Wellpappe-Verpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben. Kunststoffverpackungsteile und Folien ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter geben.



In den Beispielen für die Kunststoffkennzeichnung steht: PE für Polyethylen, die Kennziffer 02 für PE-HD, 04 für PE-LD, PP für Polypropylen, PS für Polystyrol.

Vor dem ersten Gebrauch

Wir empfehlen Ihnen, die beiden antihafbeschichteten Backplatten mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Vor dem ersten Backvorgang fetten Sie die beiden Backplatten bitte leicht ein (Öl oder Butter). Zum Schutz der Beschichtung keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwenden. Bitte stören Sie sich nicht an der kurzzeitig auftretenden leichten, unschädlichen Rauch- und Geruchsentwicklung.

Wichtig!

Die beschichteten Backplatten sind kratzempfindlich. Hantieren Sie deshalb nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen auf den Backplatten. Beachten Sie hierzu auch die Reinigungshinweise.

So bedienen Sie Ihr Gerät

1. Aufheizen

Gerät an eine Steckdose mit Wechselstrom anschließen. Das Gerät ist jetzt eingeschaltet. Die rote Kontrolllampe der Backampel leuchtet auf.

Gerät öffnen und beide Backflächen mit einem Pinsel leicht einfetten. Da die Backflächen antihaftbeschichtet sind, müssen Sie diese jeweils nur vor dem ersten Backvorgang einfetten, danach normalerweise nicht mehr. Gerät schließen.

Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf die mittlere Position. Sobald die vorgegebene Temperatur erreicht ist, wechselt die Backampel von rot auf grün. Das Gerät ist backbereit.

2. Teig einfüllen

Geben Sie nun den Teig in die Mitte der unteren Backplatte. Achten Sie darauf, die Teigmenge richtig zu dosieren. Wird zuviel Teig eingefüllt, läuft er über und verschmutzt das Gerät.

Schließen Sie das Gerät mit leichtem Druck auf den Griff. Halten Sie den Deckel gedrückt und warten Sie, bis der meiste Dampf entwichen ist. So wird die Waffel gleichmäßig gebräunt.

3. Backen

Wenige Sekunden nachdem Sie den Teig eingefüllt haben, wechselt die Backampel auf rot. Der Backvorgang beginnt.

Mit dem stufenlos einstellbaren Temperaturregler können Sie den Bräunungsgrad bestimmen. Bei niedriger Einstellung erzielen Sie hellere, bei höherer Einstellung dunklere Waffeln.

Dazwischen liegen stufenlos alle gewünschten Bräunungsgrade.

Wenn der Backvorgang beendet ist, wechselt die Backampel wieder auf grün. Gleichzeitig wird die Beheizung unterbrochen. Der Backvorgang ist beendet.

Sobald Sie die Waffel herausgenommen haben, kann das Gerät sofort wieder mit Teig befüllt werden.

Nach dem Backen den Netzstecker ziehen. Erst jetzt ist das Gerät ausgeschaltet.



Vorsicht! Verbrennungsgefahr! Achten Sie darauf, keine heißen Geräteteile zu berühren.

Reinigung und Pflege



ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!
Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen
und das Gerät abkühlen lassen!



Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser und achten Sie auch darauf, dass von unten kein Dampf oder Wasser eindringen kann! Säubern Sie das Gerät niemals mit oder unter Wasser. Am besten reinigen Sie die noch warmen Backflächen mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals spitze Gegenstände. Sie würden die Antihaftbeschichtung zerkratzen.

Verwenden Sie keinesfalls Stahlwolle, Scheuerpads, Scheuer- oder Lösungsmittel und auch keine Backofen-Sprays!

Das Gerät darf nicht mit einem Dampfstrahlgerät behandelt werden.

Nachdem das Gerät abgekühlt ist, wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Anschließend mit einem trocknen Tuch nachreiben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Backen und Genießen!

Rezepte

Mit den nachfolgenden Rezepten möchten wir Ihnen einige Ideen und Anregungen geben. Die Grundrezepte sind beliebig nach Geschmack und Fantasie mit verschiedenen Zutaten zu variieren. Natürlich können Sie auch auf die Vorschläge in handelsüblichen Kochbüchern zurückgreifen oder Ihre eigenen Rezepte verwirklichen. Waffeln sind ein Leckerbissen für alle Anlässe – Geburtstag, Kinderfest, Tee- oder Kaffeenachmittag, zu Bier oder Wein. Viel Spaß beim Ausprobieren und Guten Appetit!

Süße Waffeln (siehe Rezepte Nr. 1 – 9)

Bei der Geschmacksrichtung können Sie z. B. eine Prise Salz, gemahlene Nelken, gehackte oder geriebene Nüsse und Mandeln dazugeben, oder auch Rosinen, sehr feine Apfelstückchen, Zimt, Kardamom, Anis, Ingwerpulver, Koriander, abgeriebene Zitronenschale bzw. Zitronensaft usw. Mit einem Schuss Alkohol verfeinern Sie jede Waffel. Besonders eigenen sich dazu Arrak, Rum und Kirschwasser. Servieren Sie die Waffeln mit Puderzucker oder mit Zucker und Zimt bestreut. Köstlich dazu sind Erdbeeren mit Schlagsahne, heiße Himbeeren oder Sauerkirschen, Johannisbeeren, Apfelmus, Apfelkompott usw.

Pikante Waffeln (siehe Rezepte 10 – 11)

Bei der pikanten Geschmacksrichtung können Sie folgende Gewürze und Zutaten (stets gut zerkleinert) dazugeben: Schinken, roh oder gekocht, Salami, Mandeln, Nüsse, Äpfel, Zwiebeln, Gurken, Paprikaschoten, Sardellenfilets, Oliven, Kapern, Lachs, Muscheln, Artischockenböden, Champignons, geriebener Käse (Schweizer, Italiener, milder Holländer), Krabben, frische Tomaten, halbiert und in sehr dünne Scheiben geschnitten. Würzen Sie mit Pfeffer, Salz, Paprika, Oregano, fertiger Pizzawürzmischung, Senf, Tomatenmark, Kümmel, Cayennepfeffer, Knoblauch usw. Als Beilage eignen sich z.B. verschiedene Salate, pikant gewürzter Hüttenkäse oder Quark.

1. Haushaltswaffeln (knusprig, süß)

Zutaten:

125 g Butter, 75 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 3 Eier, 1 Esslöffel Rum, 125 g Mehl, 125 g feine Speisestärke, 2 gestrichene Teelöffel Backpulver, gut 1/8 l Milch

Zubereitung:

Fett mit Zucker und Vanillezucker schaumig rühren, anschließend Eier, Rum, und das gesiebte Mehl zusammen mit der feinen Speisestärke und dem Backpulver zugeben. Den Teig mit Milch verdünnen, bis er dickflüssig vom Löffel geht. Für ca. 10 Waffelringe

2. Schwäbische Feinwaffeln

Zutaten:

125 g Margarine oder Butter, 30 g Zucker, 100 g Mehl, 4 Eier, 1 Päckchen Vanillezucker, 5 Esslöffel Sahne

Zubereitung:

Eier trennen. Eiweiß steif schlagen (1 Esslöffel des Zuckers kurz vor dem Steifwerden dazugeben). Butter / Margarine schaumig rühren, dabei Eigelbe, Zucker und Vanillezucker nach und nach zufügen. Abwechseln das gesiebte Mehl und die Sahne untermengen. Zum Schluss den steifen Eischnee unterziehen. Für ca. 8 Waffelringe

3. Apfelwaffeln

Zutaten:

250 g Margarine oder Butter, 75 g Zucker, etwas abgeriebene Zitronenschale, 4 Eier, 250 g Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, gut 1/8 l Milch lauwarm, 300 g Apfel, geschält und fein würfelig geschnitten, 50 g Mandeln oder Nüsse, gerieben, 1/2 Teelöffel Zimt, 1 Esslöffel Rum

Zubereitung:

Die klein gewürfelten Äpfel mit Zimt, Zucker, Rum und den gemahlenden Nüssen vermischen und etwas durchziehen lassen. Butter / Margarine schaumig rühren und geriebene Zitronenschale

sowie die Eier dazugeben. Mehl und Backpulver mischen und gesiebt abwechselnd mit lauwarmer Milch einrühren. Das Apfel-Nuss Gemisch vorsichtig unter den Teig heben. Die fertigen Waffeln mit Zucker und Zimt bestreuen und warm servieren. Für ca. 8 Waffelringe

4. Mandelwaffeln

Zutaten:

200 g Margarine oder Butter, 75 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 4 Eier, 125 g geschälte, fein geriebene Mandeln, 350 g Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, gut 1/8 l Milch, lauwarm, 2 Esslöffel Rum

Zubereitung:

Eier trennen. Eiweiß steif schlagen (1 Esslöffel des Zuckers kurz vor dem Steifwerden dazugeben). Eigelbe mit Zucker und Vanillezucker schaumig rühren, dann die zerlassene Butter / Margarine langsam dazu geben. Das gesiebte, mit Backpulver vermischte Mehl und die Milch abwechselnd dazu rühren. Zuletzt die Mandeln und den Eischnee unterziehen. Diese Waffeln sollten möglichst 1 Tag lang in einem gut verschlossenen Behälter (Blechdose) aufbewahrt werden, damit sich der Mandelgeschmack voll entfalten kann. Für ca. 10 Waffelringe

5. Quarkwaffeln

Zutaten:

100 g Butter, 125 g Quark, abgetropft, 40 g Zucker, abgeriebene Schale einer 1/2 Zitrone, 150 g Mehl, knapp 1/4 l Milch, 4 Eier

Zubereitung:

Eier trennen. Eiweiß steif schlagen (1 Esslöffel des Zuckers kurz vor dem Steifwerden dazugeben). Eigelbe und Zucker schaumig rühren, Quark, Butter und abgeriebene Zitronenschale dazu geben. Mehl und Milch (lauwarm) abwechselnd dazu rühren. Zuletzt den Eischnee unterziehen.

Für ca. 12 Waffelringe

6. Sandwaffeln

Zutaten:

250 g Margarine oder Butter, 150 g Mehl und 100 g feine Speisestärke, 4 Eier, 150–200 g Zucker, 1 kleines Glas Schwarzwälder Kirschwasser oder Weinbrand, je nach Geschmack Anis, Zitrone, Ingwerpulver oder Koriander

Zubereitung:

Margarine oder Butter erwärmen, jedoch nur weich und nicht heiß werden lassen. Zucker und Eier schaumig schlagen und das zerlassene Fett langsam dazu rühren. Durch ein feines Sieb nach und nach das mit der feinen Speisestärke vermischte Mehl dazugeben. Zuletzt Schwarzwälder Kirschwasser oder Weinbrand einrühren. Mit Puderzucker bestreuen.

Für ca. 8 Waffelringe

7. Sahnewaffeln

Zutaten:

1/2 l süße Sahne, 8 Eier, eine Prise Salz, 125 g Butter, 200 g Mehl, abgeriebene Schale einer 1/2 Zitrone

Zubereitung:

wie schwäbische Feinwaffeln (2.)

Waffeln mit Zucker und Zimt bestreuen und warm servieren. Für ca. 20 Waffelringe

8. Hefewaffeln

Zutaten:

150 g Butter, 75 g Zucker, 4 Eier, 1 Prise Salz, geriebene Schale einer Zitrone, 375 g Mehl, 25 g Hefe, 1/8 l saure Sahne

Zubereitung:

Hefe, ca. 75 ccm lauwarmes Wasser, 1 Esslöffel Mehl und etwas Zucker zu einem Brei anrühren und aufgehen lassen. Alle Zutaten zu einem leichten Hefeteig verarbeiten und wieder gehen lassen. Daraus Waffeln backen, die man heiß und mit Zucker und Zimt bestreut serviert. Für ca. 14 Waffelringe

9. Grießwaffeln – unser besonderer Tipp

Zutaten:

150 g weiche Margarine oder Butter, 100 g Zucker, abgeriebene Schale einer Zitrone, 5 Eier, 185 g Grieß, 1 TL Backpulver, 1 gehäufte EL feine Speisestärke, 300 ml Sahne, 1 TL Zitronensaft
Kompott: 500 g Erdbeeren, 5 EL Erdbeerkonfitüre, 3 EL Orangensaft, 1 cl Kirschwasser, Puderzucker

Zubereitung:

Butter bzw. Margarine mit Zucker und Zitronenschale schaumig schlagen. Die Eier trennen und die Eigelbe nach und nach zugeben. Grieß, Backpulver und feine Speisestärke mischen und mit der Sahne zur Butter-Ei-Mischung geben. Eiweiß mit Zitronensaft steif schlagen, dann vorsichtig unter den Waffelteig heben. Für das Kompott die Erdbeeren vorbereiten und in Stücke schneiden. Erdbeerkonfitüre mit Orangensaft und Kirschwasser glatt rühren, dann die Erdbeerstücke zugeben.

Waffeln mit Puderzucker bestreuen. Kompott dazu servieren. Für ca. 12 Waffelringe

10. Pizzawaffeln

Zutaten:

125 g Butter oder Margarine, 4 Eier, 150 g Mehl, ½ Teelöffel Backpulver, knapp 1/8 l lauwarmes Wasser, 100 g gekochter Schinken in feine Streifen geschnitten, 2 Äpfel fein gewürfelt, 50g Wal- oder Haselnusskerne fein gerieben, 1 Esslöffel Tomatenmark, Pfeffer, Salz, 2 Esslöffel fertige Pizzawürzmischung

Zubereitung:

Die Butter bzw. Margarine schaumig rühren, nacheinander die Eier hinzufügen. Dann abwechselnd das mit Backpulver gemischte und gesiebte Mehl sowie das lauwarme Wasser unterrühren. Schinken, Äpfel und Nüsse hinzufügen und mit Tomatenmark, Pfeffer, Salz und Pizzawürzmischung würzen.

Den Teig sofort backen.

Abwandlung mit beliebigen Zutaten möglich, z. B. Champignons und Käse, Oliven, Gurken, etc.
Für ca. 10 Waffelringe

11. Schinkenwaffeln

Zutaten:

150 g Butter oder Margarine, 4 Eier, 250 g Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, knapp 1/8 l lauwarmes Wasser, 125 g gewürfelte rohen Schinken, 1-2 Gewürzgurken fein geschnitten, 2-3 Sardellenfilets zerpfückt, 1 Zwiebel gewürfelt, Salz, Paprika, 1 Prise Zucker, Pfeffer nach Belieben, Oregano, 1 Teelöffel Zitronensaft

Zubereitung:

wie Pizzawaffeln (10.)

Abwandlung: mit Kapern, Oliven, Salami. Für ca. 8 Waffelringe

Contents

page

For your safety..... 11

Introduction 12

Intended use..... 13

Technical data 13

Packing material 13

Prior to initial use 13

How to operate your appliance 13

Cleaning and maintenance..... 14

For your safety



WARNING: Read all safety advices and instructions. Non-observance of the instructions and safety advices may cause electric shock, fire and/or bad injuries!

General safety advices:

- Always keep children under 8 away from the product and the power cord.
- Children must not clean or maintain the appliance, unless they are older than 8 years and supervised.
- This appliance can be operated by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or got proper instructions regarding the safe handling of the appliance. It must be ensured they understood the dangers which arise from using the appliance.
- Never leave the appliance unattended during operation.
- Children must not play with the appliance.
- Packing material like e. g. foil bags should be kept away from children.
- Do not operate this unit with an external timer or a separate telecontrol system.
- Prior to each use, check the appliance and the attachments for soundness, it must not be operated if it has been dropped or shows visible damage. In these cases, the power supply must be disconnected and the appliance has to be checked by a specialist.
- When laying the power cord, make sure that no one can get entangled or stumble over it in order to avoid that the appliance is pulled down accidentally.
- Keep the power cord away from hot surfaces, sharp edges and mechanical forces. Check the power cord regularly for damage and deteriorations. Damaged or entangled cords increase the risk of an electric shock.
- Do not misuse the power cord for unplugging the appliance!
- Never immerse the appliance, power cord and power plug in water for cleaning.
- Do not store or operate the appliance outside or in wet rooms.
- This electrical appliance complies with the relevant safety standards. In case of signs of damage to the appliance or the power cord, unplug the appliance immediately. Repairs may be effected by authorised specialist shops only. Improper repairs may result in considerable dangers for the user.
- Improper use and disregard of the instruction manual void all warranty claims.

Safety advices for using the appliance



WARNING: Hazard of injury and burns!

Casing, baking plates and other components are getting hot during use and firstly stay hot after switch-off!

Thus, act with caution:

- We recommend using pot cloths and appropriate cooking cutlery made from wood or plastic!
- Do not use the appliance's upper side as depositing rack or working top as it will get hot when operating the appliance! As protection against fire, do generally not put objects made of paper, plastic, fabric or other inflammable material on hot surfaces!
- Do not cover the baking plates with aluminium foil during use!
- Do not transport the appliance when hot. Appliance and accessories must have cooled completely before cleaning or moving them!
- **Observe the following when setting up the appliance:**
 - o Place the appliance on a heat-resistant, stable and even surface (no varnished surfaces, no table cloths etc.).
 - o Place it beyond children's reach.
 - o The space above the appliance should be free. Leave a ventilation distance of at least 4 cm to all sides to avoid damage by heat or vapour and to grant an unobstructed work area. Unhindered air supply has to be ensured.
 - o Do not operate the appliance in the vicinity of sources of heat (oven, gas flame etc.) or in explosive environments, where inflammable liquids or gases are located.
- Pull the power plug after each use for safe switch-off.
- Do not use the appliance as space heater.

Introduction

We are happy that you have decided in favour of a Rommelsbacher appliance and thank you very much for your confidence. The simple handling, the super easy cleaning and the tasty baking results will certainly also fascinate you. To make sure you can enjoy using this appliance for a long time, please read through the following notes carefully and observe them. Keep this instruction manual safely. Hand out all documents to third persons when passing on the appliance. Thank you very much.

Intended use

The appliance is designed for preparing food. Other uses or modifications of the appliance are not intended and harbour considerable risks. For damage arising from not intended use, the manufacturer does not assume liability. The appliance is not designed for non-stop operation or commercial use.

Technical data:

Only connect the appliance to an isolated ground receptacle installed according to regulations. The rated voltage must comply with the details on the rating label. Only connect to alternating current.

Nominal voltage:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominal power:	1000 W
Standby consumption:	0 W
Diameter baking surface:	18 cm
Dimensions appliance:	24 x 25 x 9 cm
Weight:	1.7 kg

Packing material

Do not simply throw the packing material away but recycle it.

Deliver paper, cardboard and corrugated cardboard packing to collecting facilities.

Also put plastic packing material and foils into the intended collecting basins.



In the examples for the plastic marking PE stands for polyethylene, the code figure 02 for PE-HD, 04 for PE-LD, PP for polypropylene, PS for polystyrene.

Prior to initial use

We recommend wiping the two non-stick baking plates with a damp cloth. Prior to the initial baking process, grease both baking plates slightly (oil or butter). For the protection of the coating, do not use any sharp objects.

Please do not be bothered by the slight formation of harmless smoke for a short time.

Important!

The coated baking plates are susceptible to scratches. Therefore, do not handle with pointed objects on the baking plate. Also observe the cleaning advices in this respect.

How to operate your appliance

1. Heating up

Connect the appliance to an outlet with alternating current. The appliance is now turned on. The red pilot lamp of the baking lights glows.

Open the appliance and grease both baking surfaces slightly with a brush. As the baking surfaces are non-stick coated they must only be greased at every first baking process, it is normally not necessary for further applications. Close the appliance.

Turn the temperature regulator clockwise to the middle position. When the specified temperature is reached, the baking light changes from red to green. The appliance is ready for baking.

2. Pouring in the dough

Now, pour the dough in the middle of the lower baking plate. Make sure to take the right dough quantity. If too much dough is poured in, it will run over and soil the appliance.

Close the appliance by slight pressure on the handle. Keep the cover closed and wait until most of the vapour has escaped. Thus, the waffle becomes evenly browned.

3. Baking

A few seconds after you poured in the dough, the baking light will change to red. The baking process starts. By means of the infinitely variable temperature regulator you can choose the

level of browning. At a lower setting you get lighter waffles and at a higher setting you get darker ones. In between there are stepless all desired levels of browning. When the baking process is finished, the baking light changes to green again. Simultaneously, the heating is interrupted. The baking process is finished.

As soon as you have taken out the waffle, the appliance can be filled with dough again immediately.

Pull the mains plug after baking. Only now the appliance is switched off.



Attention! Hazard of burns! Avoid touching hot appliance parts.

Cleaning and maintenance



ATTENTION: Hazard of injury and burns!
**Before cleaning, always unplug the appliance
and let all parts cool down.**



Never immerse the appliance in water and make sure no steam or water may infiltrate the underside! Never clean the appliance with or under water. Clean the still warm baking surfaces with a soft brush or a damp cloth the best. Never use pointed objects. They would scratch the non-stick coating.

**On no account must you use steel wool, scrubbing pads, abrasives, solvents or oven cleaners!
Never use a steam jet appliance for cleaning!**

After the appliance has cooled down, wipe the casing with a damp, soft cloth. Rub it with a dry cloth afterwards.

Have a lot of fun when baking and enjoying!



Contenuto

pagina

Avvertenze di sicurezza	16
Introduzione	18
Uso appropriato.....	18
Dati tecnici	18
Imballaggio	18
Prima dell'uso	18
Messa in funzione	18
Pulizia e manutenzione	19

Avvertenze di sicurezza



ATTENZIONE! Leggete attentamente le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso. La non osservanza delle misure di sicurezza può provocare scossa elettrica, ustioni e/o gravi lesioni.

Avvertenze die sicurezza generali:

- Bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani dal l'apparecchio e dal cavo di collegamento.
- Bambini non devono pulire o mantenere l'apparecchio a meno che abbiano più di otto anni e siano sorvegliati.
- Quest'apparecchio possono essere utilizzati da bambini di età superiore a 8 anni o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, quando sono sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro del apparecchio e hanno compreso i rischi risultanti.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio durante il funzionamento.
- I bambini non sono autorizzati a giocare con l'apparecchio.
- L'imballaggio, come ad esempio il sacchetto di plastica avvolgente, non va dato ai bambini per giocare.
- Non utilizzate quest'apparecchio con un timer esterno di accensione o con un sistema separato di telecomando.
- Controllate lo stato dell'apparecchio e degli accessori prima di ogni uso. Non usatelo nel caso fosse accidentalmente caduto a terra o fosse danneggiato. Disinserite il cavo d'alimentazione e fate controllare l'apparecchio da un tecnico specializzato.
- Per evitare che l'apparecchio cada inavvertitamente a terra e si danneggi, non lasciate mai il cavo d'allacciamento penzolare dal ripiano di appoggio.
- Tenete il cavo d'allacciamento lontano da fonti di calore, da angoli taglienti o da altre apparecchiature meccaniche. Controllate regolarmente che sia in buono stato. Un cavo elettrico danneggiato aumenta il pericolo di scossa elettrica.
- Non tirare sul cavo d'allacciamento per disinserire la spina dalla presa di corrente!
- Non immergete mai l'apparecchio o il cavo con spina nell'acqua quando lo pulite.
- Non lasciare l'apparecchio all'aperto o in luoghi umidi.
- Quest'apparecchio è stato costruito in ottemperanza delle pertinenti norme di sicurezza. Nel caso di deterioramento del cavo di allacciamento o dell'apparecchio, disinserite immediatamente la spina. Per riparazioni rivolgetevi sempre e solo a negozi specializzati

e autorizzati. In seguito a riparazioni fuori norma possono insorgere dei pericoli per l'utente.

- I danni causati dalla non osservanza di queste avvertenze non sono coperti dalla garanzia.

Avvertenze di sicurezza per l'uso dell'apparecchio



ATTENZIONE: Pericolo d'ustione e di scottature! Con l'apparecchio in funzione le superfici (cassa, piastre e altri accessori) si riscaldano molto. Il calore persiste anche dopo averlo spento.

Perciò lavorate con prudenza:

- Si consiglia l'utilizzo di guanti di protezione e posate da cucina di legno o plastica!
- Non utilizzare la superficie come base di appoggio o di lavoro, perché l'apparecchio si surriscalda durante l'uso! Per evitare pericoli di incendio, non appoggiare oggetti in carta, plastica, tessuto o altri materiali infiammabili sulle superfici calde!
- Non coprire le piastre con foglio d'alluminio!
- Aspettare che l'apparecchio e gli accessori si siano ben raffreddati prima di pulirli o spostarli!
- Per l'installazione dell'apparecchio procedere come segue:
 - o L'apparecchio deve appoggiare su una base robusta, piana e resistente al calore (non su tovaglie e superfici verniciate).
 - o Appoggiare fuori dalla portata dei bambini.
 - o Posizionare l'apparecchio lasciando uno spazio sufficiente (di almeno 20 cm) su tutti i lati, per evitare danni causati dal calore o vapore e per poter lavorare senza impedimenti. Mantenere una buona circolazione d'aria.
 - o Non usate l'apparecchio nelle vicinanze di altre fonti di calore (fiamma viva, forno) neanche in un ambiente con pericolo di esplosione, per esempio nelle vicinanze di sostanze infiammabili (liquidi o gas).
- Il disinserimento sicuro dell'apparecchio è garantito con il distacco dalla presa di corrente.
- Non usare l'apparecchio per riscaldare l'ambiente.

Introduzione

Siamo lieti di costatare che avete scelto questo elettrodomestico di alta qualità della marca Rommelsbacher e vi ringraziamo per la fiducia in noi riposta. Siamo certi che anche voi apprezzerete la facilità d'uso e di pulizia così come il gustosissimo risultato delle vostre ricette. Affinché possiate godervi a lungo questo nuovo apparecchio, vi preghiamo di leggere e osservare attentamente le seguenti avvertenze, che vanno depositate in un posto sicuro e passate all'utente rispettivo. Grazie!

Uso appropriato

Usate l'apparecchio solo per la preparazione di cibi. L'uso inappropriato dell'apparecchio e le modifiche effettuate su di esso possono causare gravi incidenti. In questo caso il fabbricante non è responsabile dei danni subiti. L'apparecchio non è adatto all'uso professionale o servizio continuato.

Dati tecnici

Collegare l'apparecchio solo ad una spina con contatto di terra, installata a norma di legge. Fate attenzione che la tensione di rete sia identica a quella riportata sulla targhetta di modello. Allacciate esclusivamente a una presa di corrente alternata.

Tensione:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Potenza:	1000 W
Consumo standby:	0 W
Diametro superficie di cottura:	18 cm
Dimensioni:	24 x 25 x 9 cm
Peso:	1,7 kg

Imballaggio

Gettate il materiale d'imballaggio nei giusti contenitori per il riciclaggio della carta e della plastica, tenendo conto delle diverse identificazioni riguardanti i materiali di plastica.



PE sta per polietilene, la cifra 02 per PH-HD, 04 per LD-PE, PP per polipropilene, PS per polistirolo.

Prima dell'uso

Vi consigliamo di pulire le due piastre antiadesive con un panno umido. Ungetele con un po' d'olio o di burro prima della prima messa in funzione. Non utilizzate oggetti appuntiti o taglienti per evitare che si graffino. Non preoccupatevi se l'apparecchio emana ora un leggero e innocuo odore.

Importante!

Le piastre sono suscettibili a graffi, evitate quindi l'uso di oggetti appuntiti o taglienti sulla superficie di cottura. Leggete i consigli per la pulizia.

Messa in funzione

1. Riscaldare

Allacciate l'apparecchio a una presa di corrente alternata. L'apparecchio è ora acceso come pure la spia di controllo rossa.

Aprire l'apparecchio e ungete leggermente le due piastre con un pennello. Poiché le superfici di cottura sono rivestite di un materiale antiaderente, è di regola superfluo ripetere la procedura. Chiudete ora l'apparecchio.

Girate il termostato in senso orario sulla posizione intermedia. Quando la temperatura desiderata è stata raggiunta, il colore della spia cambia dal rosso al verde. L'apparecchio è pronto.

2. Travasare l'impasto

Travate ora la pastella nel centro della piastra inferiore. Faccia attenzione alla giusta dose: l'impasto eccessivo fuoriesce e sporca l'apparecchio.

Chiudete l'apparecchio premendo leggermente sulla maniglia. Continuate a premere sul coperchio finché il vapore diminuisce per favorire una cottura uniforme.

3. Cuocere

Pochi secondi dopo aver messo la pastella, la spia ridiventa rossa. È iniziata ora la cottura. Potete definire il grado di cottura tramite il termostato regolabile. Con una temperatura bassa si ottiene un waffle di colore chiaro, con una temperatura più alta di colore scuro. Potete regolare la cottura senza limiti. A fine cottura la spia di controllo diventa verde, contemporaneamente, s'interrompe il riscaldamento e la cottura è terminata. Togliete ora il vostro waffle dalla piastra e riempite con dell'altro impasto.

A fine utilizzo staccate la spina dalla presa d'alimentazione. Solo così l'apparecchio è completamente spento.



Attenzione! Pericolo d'ustione! Non toccate le parti calde dell'apparecchio.

Pulizia e manutenzione



ATTENZIONE: Pericolo d'ustione e di scottature!
Attendere che l'apparecchio si raffreddi del tutto ed estrarre il cordone di allacciamento dalla presa a rete.



Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua quando lo pulite. Fate attenzione che dal lato inferiore non penetri nell'apparecchio acqua o vapore! Non lavate mai l'apparecchio con o sotto l'acqua. Pulite le piastre ancora calde di preferenza con una spazzola morbida o con un panno umido. Non usate mai degli attrezzi appuntiti, questi graffierebbero la superficie antiaderente delle piastre.

Non usate assolutamente lana d'acciaio, tamponi o detersivi abrasivi e nemmeno spray da forno!

L'apparecchio non si deve mai pulire con getto di vapore.

Quando l'apparecchio si è raffreddato, potete strofinare il supporto prima con un panno morbido umido poi con un asciutto per lucidarlo.

Vi auguriamo buon divertimento e buon appetito!

Service und Garantie (gültig nur innerhalb Deutschlands)

Sehr geehrter Kunde,

ca. 95% aller Reklamationen sind leider auf Bedienungsfehler zurückzuführen und könnten ohne Probleme behoben werden, wenn Sie sich telefonisch oder per E-Mail mit unserem Kundenservice in Verbindung setzen. Wir bitten Sie daher um Kontaktaufnahme mit uns, bevor Sie Ihr Gerät an Ihren Händler zurückgeben. So wird Ihnen schnell geholfen, ohne dass Sie Wege auf sich nehmen müssen.

Die ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH gewährt Ihnen, dem **privaten Endverbraucher**, auf die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum eine Qualitätsgarantie für die in Deutschland gekauften Produkte. Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterveräußerung, durch Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produktes weder verlängert, noch beginnt sie von neuem.

Unsere Produkte werden mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise, wenn Sie trotzdem einen Mangel feststellen:

1. **Melden Sie sich bitte zuerst bei unserem Kundenservice unter Telefon 09851/ 57 58 57 32 oder E-Mail service@rommelsbacher.de und beschreiben Sie den festgestellten Mangel. Wir sagen Ihnen dann, wie Sie weiter mit Ihrem Gerät verfahren sollen.**
2. Sollte kein Bedienungsfehler oder ähnliches vorliegen, schicken Sie das Gerät bitte zusammen mit dem **Kaufbeleg** und einer schriftlichen **Fehlerbeschreibung** an unsere nachstehende Adresse. Ohne Kaufbeleg wird die Reparatur ohne Rückfrage kostenpflichtig erfolgen. Ohne schriftliche Fehlerbeschreibung müssen wir den zusätzlichen Aufwand an Sie in Rechnung stellen. Bei Einsendung des Gerätes sorgen Sie bitte für eine **transportsichere Verpackung** und eine **ausreichende Frankierung**. Für unversicherte oder transportgeschädigte Geräte übernehmen wir keine Verantwortung.

ACHTUNG: Wir nehmen grundsätzlich keine unfreien Sendungen an. Diese werden nicht zugestellt und gehen kostenpflichtig an Sie zurück. Bei berechtigten Garantiefällen übernehmen wir die Portokosten und senden Ihnen nach Absprache einen Paketaufkleber für die kostenlose Rücksendung zu.

Die Gewährleistung ist nach Wahl von ROMMELSBACHER auf eine Mängelbeseitigung oder eine Ersatzlieferung eines mängelfreien Produktes beschränkt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

3. Die Gewährleistung erlischt bei gewerblicher Nutzung, wenn der Mangel auf unsachgemäßer oder missbräuchlicher Behandlung, Gewaltanwendung, nicht autorisierten Reparaturversuchen und/oder sonstigen Beschädigungen nach dem Kauf bzw. auf Schäden normaler Abnutzung beruht.

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH

Rudolf-Schmidt-Straße 18

91550 Dinkelsbühl

Tel. 09851/57 58 0

Fax 09851/57 58 57 59

mail: service@rommelsbacher.de

www.rommelsbacher.de



Dieses Produkt darf lt. Elektro- und Elektronikgerätegesetz am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es daher kostenfrei an einer kommunalen Sammelstelle (z. B. Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Über die Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.