



ROMMELSBACHER

F MODE D'EMPLOI

NL GEBRUIKSAANWIJZING

THS 815

RECHAUD A UNE PLAQUE avec chronorupteur
ENKELEPLAATSKOMFOOR met tijdschakelklok

THS 2015

RECHAUD A DEUX PLAQUES avec chronorupteur
DUBBELPLAATSKOMFOOR met tijdschakelklok

F

Description général

La THS série de plaques chauffantes c'est une programme pour le goût élevé et s'excelle par une haute valeur d'usage. L'abri stable est émaillé et un entretien approprié garantie une surface parfaite pour longtemps.

Les modèles THS 815 et THS 2015 sont équipées avec un ou deux chronorupteurs de 15 minutes. Cela satisfait le besoin de sécurité élevé dans des maisons de retraite, par exemple.

Puissance	THS 815	800 W
	THS 2015	2000 W

En tourner le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre, l'appareil est mis en circuit. Il s'arrête automatiquement quand le temps réglé (au maximum 15 minutes) est passé.

Vous pouvez changer la durée de service en tous temps par tourner le bouton à droit ou à gauche.

Première mise en marche:

- Premièrement lisez ce mode d'emploi complètement et vérifiez si les indications figurant sur la plaque signalétique correspondent avec la tension de votre secteur. Ne raccorder qu'à courant alternatif.
- **Laissez chauffer l'appareil - sans pot - pour environ 10 minutes.** Par cela la couche des plaques reçoit sa protection optimale. Ne vous inquiétez pas si une légère fumée apparaît qui est complètement anodin.
- En principe n'utilisez que des pots et des poêles électriques avec le diamètre juste. Si le fond du pot est inégale ou trop petit, vous consommez inutilement l'énergie.

Pour votre sécurité:

- **L'appareil devient chaud quand on l'utilise. A cause de cela faites attention aux risques de brûlures en le touchant**
- Le câble et aussi les câbles d'appareils électriques avoisinants ne doivent pas toucher des parties d'appareil chaud.
- Des huiles et graisses surchauffées pourraient s'enflammer. A cause de cela, des repas avec l'huile ou la graisse (par exemple des frites) ne doivent être préparés que sous surveillance.
- En principe ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le maniement et n'utilisez jamais l'appareil pour réchauffer l'atmosphère. Impropre emploi aboutira à la perte de la garantie. La déconnexion sûre s'effectue en tirant la fiche de contact.
- Ne trempez jamais l'appareil dans l'eau et veillez à ce que ni de la vapeur ni de l'eau ne pénètre dans l'intérieur.

- Pour protection contre le danger d'incendie, l'espace au-dessus de l'appareil (classe B) doit rester libre et la distance au mur de chaque côté doit être 10 cm au moins. Veiller également à maintenir une circulation d'air libre tout autour de l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux règlements de sécurité respectifs. Des réparations d'appareils électriques ne peuvent être exécutées que par une maison spécialisée. Des réparations impropre peuvent causer des risques considérables pour l'utilisateur!

Nettoyage et entretien:

- Au mieux entretez les plaques chauffantes avec un produit de nettoyage spécial. L'abri en émail nettoyez avec un peu de produit vaisselle et une éponge douce. N'utilisez pas des produits de nettoyage abrasifs!

NL

Algemene beschrijving

Het THS kookplaten programma is een concept welke voldoet aan hoge eisen en onderscheid zich door zijn hoogwaardige kwaliteit.

Door het stabiele geëmailleerde RVS huis is deze gemakkelijk te reinigen.

De modellen THS 815 en THS 2012 zijn uitgevoerd met een tijdschakelaar met een maximale tijd van 15 minuten.

Hierdoor is de beveiliging optimaal en worden deze komforen daardoor vaak toegepast in b.v. bejaarden tehuizen.

Eigenschappen: THS 815 800 Watt. en de THS 2015 2000 Watt.

Door de knop te draaien naar de gewenste tijd (maximaal 15 minuten) wordt het apparaat ingeschakeld en schakelt na de verstreken tijd automatisch uit. De tijdklok kunt u zowel links als rechtsom draaien, ook tijdens het gebruik kunt u de tijd aanpassen.

Eerste in gebruikname

- Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door. Kontroleer eerst of de gegevens op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel overeenkomen met de beschikbare stroombron. Alleen op wisselstroom aansluiten.
- Zet het toestel voor het eerste gebruik gedurende **15 minuten onbelast (d.w.z. zonder pan erop) aan in de hoogste stand**. Hierdoor krijgt de beschermingslaag op het verwarmingselement zijn optimale kracht. De

(overigens geringe) rookontwikkeling die hierbij optreedt hoeft U niet te verontrusten.

- Gebruikt u alleen kook- of braadpannen met een gave, effen bodem en passende doorsnede (ook vuurvast glas of porselein). Bij een oneffen of te kleine bodem van de pan verspilt u energie.

Veiligheid tijdens het gebruik

- **Het toestel wordt heet tijdens het gebruik. Let daarom op het gevaar van verbranding bij aanraking.**
- Het netsnoer, inclusief de snoeren van elektrische toestellen die in de buurt staan, mag niet in aanraking komen met hete onderdelen van het toestel.
- Olie en vet kunnen oververhit raken en daardoor ontbranden, ga daarom uiterst voorzichtig hiermee om. Spijzen met vetten en oliën mogen dus alleen onder toezicht worden toebereid
- Laat het toestel ook anderszins niet zonder toezicht aan staan en gebruik het apparaat niet als verwarmingsbron voor de omgeving. Ondeskundig gebruik leidt tot verlies van alle garantie-aanspraken. Een betrouwbare uitschakeling volgt door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Dompel het toestel nooit in water; ook niet om het schoon te maken. Let erop, dat via de onderkant geen damp of water kan binnendringen.
- Voor beveiliging tegen brandgevaar dient het toestel (Klasse B) minstens 10 cm van de wand af worden opgesteld. De ruimte direct boven het toestel moet vrij zijn. Er dient te worden gezorgd voor onbelemmerde luchtcirculatie.
- Het toestel voldoet aan de desbetreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties mogen alleen door geautoriseerde speciaalzaken worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke risico's voor de gebruiker ontstaan!

Reiniging en onderhoud

De kookplaten kunt u het beste reinigen met een speciaal daarvoor geschikt schoonmaakmiddel.

Het geëmailleerde oppervlakte kunt u het beste met een reinigingsmiddel schoonmaken en aanbrengen met een zachte spons, gebruik geen schuurmiddelen en geen staalwol.