ROMMELSBACHER

Руководство по эксплуатации

CT 1800/E

CT 2200/E

CT 3400/E

Руководство по эксплуатации

Преимущества оригинальной варочной поверхности Schott Ceran® в сочетании с корпусом из нержавеющей стали и уникальным дизайном - поздравляем с выбором совершенно особенной варочной панели. Ваш новый прибор является первоклассным изделием производства Германии, соответствующим высочайшим стандартам качества и новейшему уровню техники. Чтобы он прослужил долго, пожалуйста, внимательно прочтите и соблюдайте нижеприведенные указания. Спасибо.

Важные указания:

- Перед первым использованием прибора внимательно прочтите данные указания и сохраните руководство. Используйте прибор только в описанных целях, использование не по назначению приводит к потере гарантии.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на маркировке. Подключайте только к сети переменного тока.
- Используйте только предназначенные для электроплит кастрюли и сковороды с ровным дном без дефектов, подходящего диаметра (в том числе, из жаропрочного стекла или фарфора). Неровное или слишком маленькое дно кастрюли приводит к потере энергии. Варочная поверхность и дно кастрюли должны быть всегда чистыми и сухими.
- Не используйте посуду из пластика, эмалированную посуду низкого качества, посуду из фарфора или алюминиевую фольгу. Если по ошибке на варочной поверхности расплавился какой-либо предмет из пластика, алюминиевая фольга, сахар или сахаросодержащие продукты, немедленно удалите их с горячей зоны нагрева с помощью скребка для чистки. Для чистки ни в коем случае не используйте спрей для духовок или пятновыводитель! Специальные чистящие средства для стеклянной панели можно приобрести в магазине.
- Избегайте царапин на стеклянной панели от остроконечных или острых предметов. Не допускайте повреждения стеклянной панели падающими на нее предметами.
- Повреждения, вызванные несоблюдением этих указаний, не покрываются гарантией.
- Устанавливайте прибор на термостойкой, устойчивой и ровной поверхности и не используйте его вблизи других источников тепла (плиты, газового пламени и т.д.). Над прибором должно оставаться свободное пространство. Расстояние до стен со всех сторон должно быть не менее 10 см. Следует обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха.

Использование варочной панели

С помощью поворотной ручки переключателя мощность плавно регулируется от 7% до 100%. Таким образом можно плавно регулировать температуру.
На варочной панели CT 3400/E с двумя конфорками поворотные ручки переключателя можно утопить в корпусе прибора, просто нажав на них, и также нажатием достать их обратно. Этот механизм утапливания может быть задействован в любом положении переключателя. Это позволит защитить ручки от брызг и избежать случайного изменения температуры. В то же время это позволит избежать включения прибора или изменения настроек детьми.
Варочная панель оснащена функцией **автоматики закипания**, т.е. на любом уровне мощности она разогревается с максимальной мощностью, а затем поддерживает заданную температуру за счет подачи энергии с соответствующими интервалами. Модель CT 2200/E и варочная панель CT 3400/E с двумя конфорками оснащены **двойными круглыми зонами нагрева**.

Для активации большой зоны нагрева диаметром 210 мм поверните ручку переключателя до упора до значка ◎, а затем верните на желаемый уровень мощности. Чтобы вернуться обратно к меньшей зоне нагрева диаметром 140 мм, установите переключатель в положение выключения, затем обратно на один из уровней мощности от 1 до 12.

Используйте следующие значения:

1 ... 5	для поддержания температуры и разогрева
4 ... 9	для приготовления на пару, тушения, варки
8 ... 12	для доведения до кипения, запекания, жарки

На варочной панели расположена **контрольная лампочка включения** (POWER), которая показывает, включен ли прибор.
Индикатор остаточного тепла (HEAT) предупреждает о том, что зона нагрева еще горячая, а также указывает на возможность использования остаточного тепла. Внимание: Если после использования варочной панели вынуть штекер из розетки, этот индикатор также погаснет независимо от еще оставшегося тепла!

Указания по безопасности

- При использовании поверхности нагреваются. При прикосновении к прибору помните об опасности ожога. Провода электропитания не должны соприкасаться с горячей панелью, в том числе, провода от расположенных рядом электроприборов.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Чтобы полностью выключить прибор, выньте штекер из розетки.
- Детям и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями нельзя использовать данный прибор без соответствующего присмотра или без получения соответствующих компетентных инструкций и указаний по безопасности.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Прибор ни в коем случае нельзя использовать с внешним таймером включения или отдельной системой дистанционного управления.
- Перегревшиеся жиры и масла могут воспламеняться. Поэтому при приготовлении блюд с использованием жира или масла необходим постоянный присмотр.
- При появлении разломов, трещин или иных повреждений, а также, если можно предположить, что безопасное использование прибора невозможно, немедленно выключите прибор и выньте штекер из розетки во избежание опасности удара током.
- Не используйте прибор в качестве подставки или рабочей поверхности и не перемещайте его в горячем состоянии. Не используйте его в качестве обогревателя.
- При чистке никогда не погружайте прибор в воду. Следите за тем, чтобы снизу в прибор не проникал пар или вода.
- Данный прибор отвечает соответствующим требованиям безопасности. В случае повреждения прибора, провода электропитания, уплотнителя или стеклянной панели немедленно выньте штекер из розетки. Ремонтные работы должны осуществлять только авторизованные специализированные предприятия или наш сервисный центр. Неквалифицированно произведенный ремонт может привести к возникновению серьезной опасности для пользователя.

Чистка и уход

Выключите прибор и выньте штекер из розетки. Затем удалите крупные загрязнения с помощью специального стеклянного скребка, который можно приобрести в специализированном или хозяйственном магазине.
Затем помойте холодную панель Ceran® небольшим количеством воды и насухо вытрите чистой салфеткой или бумажными полотенцами. Пригоревшие остатки пищи размочите, налив на стеклянную панель немного воды.
Если после этого на холодной поверхности все еще остаются въевшиеся загрязнения, их можно удалить с помощью специальных чистящих средств для варочных панелей Ceran®. Для этого капните на бумажное полотенце несколько капель средства и натирайте им всю стеклянную поверхность, пока загрязнения не исчезнут. При чистке никогда не погружайте прибор в воду и не используйте пароочистители. Также следите за тем, чтобы вода и пар не попадали в прибор снизу. Никогда не используйте абразивные чистящие средства, металлические губки или острые, царапающие предметы.