



Den Power-Modus ausschließlich für Zip-Beutel nutzen, aber keinesfalls für Vakuum-Behälter! Im Power-Modus kann der Unterdruck, für welche die Glas-Behälter von ROMMELSBACHER ausgelegt sind, stärker sein, die Behälter könnten dann implodieren!



Use Power Mode only for zip bags, and never for vacuum containers! In Power Mode, the vacuum level may exceed the limit for which ROMMELSBACHER glass containers are designed, which could cause the containers to implode.

ROMMELSBACHER

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH • Rudolf-Schmidt-Str. 18 • 91550 Dinkelsbühl, Deutschland
www.rommelsbacher.de