

TEE- UND WASSERKOCHER

Für individuelle Teezubereitung und ein Hingucker beim Wasserkochen



ROMMELSBACHER

Ein elegantes Gerät, das durch hochwertige Verarbeitung und durchdachte Ausstattungsdetails überzeugt. Die Kanne besteht aus hitzebeständigem original Schott Duran® Glas. Zusätzlich zu den 5 Programmen können mittels elektronischer Steuerung 11 unterschiedliche Brühtemperaturen (50 °C – 100 °C) und die individuelle Ziehzeit (bis 10 Minuten) entsprechend der jeweils verwendeten Teesorte eingestellt und dauerhaft abgespeichert werden. Ob Schwarztee, Grüner oder Weißer Tee, ob Tees aus Früchten oder Kräutern – dieses Gerät liefert dank der hohen Temperaturgenauigkeit beste Ergebnisse für jeden Geschmack. Perfektes Teekochen wird leicht gemacht: Wasser einfüllen, Programm je nach Teesorte wählen und – falls gewünscht – die Temperatur bzw. Ziehzeit anpassen, alles Weitere erledigt das Gerät. Nach Erreichen der eingestellten Temperatur fordert das Gerät mit einem Signalton auf, das Teesieb einzusetzen. Ist die Ziehzeit erreicht ertönt ein weiteres Signal für die Siebentnahme. Die automatische Warmhaltefunktion für 30 Minuten rundet den angenehmen Bedienkomfort ab. Mit der separaten Schnellstarttaste kann das Gerät ohne zusätzliche Einstellung als Wasserkocher genutzt werden. Auch anspruchsvolle Teetrinker werden dieses Gerät aus dem Hause Rommelsbacher lieben!



Technische Daten:

- Type: TA 1400
- 230 V~ 1400 W • Edelstahl/Glas
- dekorative Kanne 1,2 l, aus original Schott DURAN® Glas
- LCD-Display, 5 Programme zur Teezubereitung
- hohe Temperaturgenauigkeit
- Temperatur regelbar von 50 °C – 100 °C
- Ziehzeit bis 10 Min. einstellbar, Warmhaltefunktion 30 Min.
- Schnellstart-Taste (100 °C) zum Kochen von Wasser
- herausnehmbares, feinmaschiges Edelstahl Teesieb
- 360° Zentralsockel, Kanne rundum aufsetzbar
- integrierte Kabelaufwicklung
- Abmessungen: 20 x 22 x 26,5 cm
- EAN Code 40 01797 209108

