



ROMMELSBACHER


D Bedienungsanleitung

GB Instruction manual



EM 120
Elektromesser
Electric knife

Produktbeschreibung - Product description



	Beschreibung	Description
1	<p>Basisgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einschalttaste - Sicherheitstaste - Entriegelungstasten für Zubehör - Aufhängeöse und Saugnapf 	<p>Base unit</p> <ul style="list-style-type: none"> - ON button - Safety button - Release buttons for attachments - Hanging loop and suction cup
2	<p>Selbstschärfendes Messerklingenpaar mit Fingerschutz für normales Schneidgut (feine Zahnung)</p>	<p>Self-sharpening blades with finger protection for normal food (fine teeth)</p>
3	<p>Selbstschärfendes Messerklingenpaar mit Fingerschutz für gefrorenes Schneidgut (grobe Zahnung)</p>	<p>Self-sharpening blades with finger protection for frozen food (rough teeth)</p>
4	<p>Schutzhüllen für die Messerklingenpaare</p>	<p>Covers for blades</p>

D Inhaltsverzeichnis

	Seite
Produktbeschreibung	3
Einleitung	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Technische Daten	5
Lieferumfang	5
Verpackungsmaterial	5
Für Ihre Sicherheit	5
Vor dem ersten Gebrauch	7
Messerklingen zerlegen bzw. zusammensetzen	7
Messerklingenpaar zerlegen	8
Messerklingenpaar zusammensetzen	8
Beschreibung der Funktionstasten	8
Inbetriebnahme des Gerätes	8
Gerät zur Benutzung vorbereiten	8
Gerät ein- bzw. ausschalten	9
Messerklingenpaar entfernen	9
Tipps zum Schneiden	10
Aufbewahrung	10
Reinigung und Pflege	11
Service und Garantie	20
GB Instruction manual	12

Einleitung



Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Elektromesser entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Die einfache Bedienung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden auch Sie ganz sicher begeistern. Damit Sie lange Freude an diesem Gerät haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden Informationen sorgfältig zu lesen und zu beachten. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte ebenfalls mit aus. Vielen Dank.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Schneiden von Geflügel, Wurst, Käse, Fleisch, Obst, Gemüse, Brot, Kuchen Torten, Eiscreme, Eistorten usw. im haushaltsüblichen Rahmen bestimmt. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Gerätes gelten als nicht bestimmungsgemäß und bergen erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Technische Daten

Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen. Nur an Wechselstrom anschließen.

Nennspannung:	220 – 240 V~ 50 Hz
Nennaufnahme:	ca. 120 Watt
Max. Dauerbetriebszeit:	15 Minuten
Schutzklasse:	II
Standby-Verbrauch:	< 0,5 W

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Zubehörteile (siehe Produktbeschreibung Seite 2).

Verpackungsmaterial

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Papier-, Pappe- und Wellpappe-Verpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben. Kunststoffverpackungsteile und Folien sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden.



In den Beispielen für die Kunststoffkennzeichnung steht: PE für Polyethylen, die Kennziffer 02 für PE-HD, 04 für PE-LD, PP für Polypropylen, PS für Polystyrol

Für Ihre Sicherheit



ACHTUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen!

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie Kinder stets von Gerät und Netzkabel fern.
- Halten Sie Kinder stets von Gerät und Netzkabel fern.
- Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände.
- Dieses Gerät keinesfalls über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem betreiben.
- Vor jeder Inbetriebnahme das Gerät und die Zubehörteile auf einwandfreien Zustand kontrollieren, es darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es einmal heruntergefallen sein sollte oder sichtbare Schäden aufweist. In diesen Fällen das Gerät vom Netz trennen und von einer Elektro-Fachkraft überprüfen lassen.
- Beachten Sie bei der Verlegung des Netzkabels, dass niemand sich darin verheddern oder darüber stolpern kann, um ein versehentliches Herunterziehen des Gerätes zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen, scharfen Kanten und mechanischen Belastungen. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß. Beschädigte oder verwickelte Netzkabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie nur am Stecker, niemals an der Leitung!
- Tauchen Sie Gerät, Netzkabel und Netzstecker zum Reinigen nie in Wasser.
- Lagern Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen.
- Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Ist das Gerät oder das Netzkabel beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren Werkskundendienst durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Gerätes



ACHTUNG: Verletzungsgefahr!

Nicht in die scharfen Messerklingen fassen! Behandeln Sie Schneidwerkzeuge mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden!

- Das Gerät nie im Leerlauf und nicht mit feuchten Händen betreiben.
- Arbeiten Sie mit dem Messer auf einem stabilen und ebenen Schneidbrett. Nicht auf Metallunterlagen oder Emaille-Flächen schneiden.
- Vorsicht beim Schneiden von heißem Schneidgut. Verbrennungsgefahr!
- Gerät immer so abstellen, dass die scharfen Seiten des Messers nach unten zeigen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern ablegen.
- Während der Benutzung nicht mit Gegenständen am Gerät hantieren und nie in das laufende Zubehör greifen. Um Verletzungen zu verhindern, müssen Haare, Hände und Kleidung unbedingt vom laufenden Zubehör ferngehalten werden.
- Das Gerät läuft nach dem Ausschalten noch kurz nach – deshalb das Zubehör erst nach dem Stillstand entnehmen.
- **Bei Nichtgebrauch, vor dem Zerlegen bzw. Zusammensetzen und vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen!**
- Ausschließlich die originalen Messerklingen benutzen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Herd, Gasflamme etc.) sowie in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten oder Gase befinden.
- Für eine sichere Ausschaltung ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch das Gerät sowie alle Zubehörteile. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Reinigung und Pflege“.

Messerklingenpaar zerlegen bzw. zusammensetzen



Achtung! Verletzungsgefahr: Fassen Sie nicht in die scharfen Messerklingen! Behandeln Sie Schneidwerkzeug mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden!



Messerklingenpaar zerlegen


- Fassen Sie die Klingen immer am Fingerschutz an!
- Schutzhülle abnehmen.
- Klingen gegeneinander verschieben, bis sich der Metallstift aus dem erweiterten Schlitz aushaken lässt.

Messerklingenpaar zusammensetzen

- Fassen Sie die Klingen immer am Fingerschutz an!
- Die Messerklingen von vorne aneinander halten und den Metallstift der einen Klinge in den Schlitz der zweiten Klinge einführen.
- Schutzhülle aufstecken.

Beide Messerklingenpaare lassen sich auf gleiche Weise auseinander nehmen bzw. zusammensetzen.

Beschreibung der Funktionstasten



Vorderseite des Gerätes:

- A = Einschalttaste
- C = Entriegelungstasten

Rückseite des Gerätes:

- B = Sicherheitstaste

Inbetriebnahme des Gerätes



Das Gerät ist für eine maximale Dauerbetriebszeit von 15 Minuten ausgelegt. Ist diese Zeit erreicht, muss das Gerät für mindestens 5 Minuten abkühlen.

Wird dies nicht beachtet, kann der Motor Schaden nehmen!

- Nicht auf Metallunterlagen bzw. Emaille-Flächen schneiden.
- Keine Knochen mit dem Messer schneiden.
- Keine unaufgetaute Tiefkühlkost mit den normalen, feinzahnigen Messerklingen schneiden.
- Gerät immer so abstellen, dass die scharfen Seiten des Messers nach unten zeigen.

Gerät zur Benutzung vorbereiten



Achtung! Verletzungsgefahr: Fassen Sie nicht in die scharfen Messerklingen! Behandeln Sie Schneidwerkzeug mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden!



- Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Das Messerklingenpaar nur bei Stillstand des Gerätes montieren!
- Das zusammengesetzte Messerklingenpaar mit der scharfen Seite nach unten am Fingerschutz fassen und die Enden in die Schlitzlöcher vorn am Gerät einschieben, bis sie hörbar einrasten. Das Einrasten ist durch ein deutliches „Klick“ zu hören. Achten Sie darauf, dass beide Entriegelungstasten einrasten.
- Schutzhülle abziehen.



Gerät ein- bzw. ausschalten


**Achtung! Verletzungsgefahr: Fassen Sie nicht in die scharfen Messerklingen!
Behandeln Sie Schneidwerkzeug mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden!**

- Bevor Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken, vergewissern Sie sich, dass der Stufenschalter auf der Position „0“ steht.
- Gerät einschalten.
Das Gerät ist mit einer Sicherheitstaste gegen unbeabsichtigte Benutzung ausgestattet.



Zum Start des Gerätes drücken Sie bitte zuerst die Sicherheitstaste und danach die Einschalttaste.
Halten Sie beide Tasten zum Betrieb gedrückt - beim Loslassen einer der beiden Tasten stoppt das Gerät.

- Das Gerät ist mit einem Saugnapf am Kabel ausgestattet. Mit dem Saugnapf kann das Kabel sicher positioniert werden, damit es nicht versehentlich in die Nähe der Messerklingen gerät.
- Gerät ausschalten.



Zum Ausschalten lassen Sie die beiden Tasten los.
Nach Beendigung des Schneidens immer Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Schneiden mit Normal-Messerklingenpaar:

Das Messer auf das Schneidgut aufsetzen und **mit leichtem Druck** durch das Schneidgut führen.

Schneiden mit Tiefkühl-Messerklingenpaar:

Das Messer auf das Schneidgut aufsetzen und **mit leichtem Druck und leicht sägenden Bewegungen** durch das Schneidgut führen. Das Schneidgut lässt sich in leicht angetautem Zustand besser schneiden.



Messerklingenpaar entfernen

**Achtung! Verletzungsgefahr: Fassen Sie nicht in die scharfen Messerklingen!
Behandeln Sie Schneidwerkzeug mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden!**



- Gerät ausschalten.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Nicht versehentlich die Einschalttaste und die Sicherheitstaste gleichzeitig gedrückt halten!
- Die Entriegelungstasten drücken, anschließend fassen Sie das Messerklingenpaar am Fingerschutz und ziehen es aus dem Gerät heraus. Achten Sie darauf, dass die scharfen Seiten des Messers immer nach unten zeigen.
- Nach dem Reinigen immer die Schutzhülle aufschieben.

Tipps zum Schneiden

Fleisch schneiden

Beim Schneiden von Fleisch wie Steak, Kasseler, Kotelett, Keule oder Schinken bitte folgendes beachten: Nur bis zum Knochen schneiden, dann mit der Spitze der Klingen Scheibe für Scheibe vom Knochen lösen. Durch schräge Schnitte lassen sich die Scheiben, z. B. von Steaks, vergrößern. Braten immer quer zur Faser schneiden. Kleinere Bratenstücke schräg aufschneiden, das ergibt größere Scheiben.

Geflügel schneiden

Beim Zerlegen bis auf die Knochen einschneiden, dann eine Geflügelschere zu Hilfe nehmen.

Wurst schneiden

Wurst, Pasteten, Fleischkäse und Sülze lassen sich ab einer Scheibendicke von 4 mm gut schneiden.

Käse schneiden

Alle Arten Käse können ab einer Scheibenstärke von ca. 4 mm gut geschnitten werden. Nur ganz harter Käse lässt sich nicht schneiden. Sehr weicher Käse kann schmieren.

Obst, Gemüse, Salat schneiden

Saftige Früchte sowie Gurken, Zwiebeln, Salatblätter, Tomaten usw. lassen sich schneiden, ohne dass sie gequetscht werden und viel Saft ausfließt.

Brot, Kuchen, Torten schneiden

Besonders weiche Sorten, die sonst leicht zerdrückt werden, lassen sich schneiden. Belegte Brote oder Sandwichs können zerteilt werden, ohne den Belag herauszuquetschen.

Bei Torten ist es wichtig, dass das Messer vor dem Aufsetzen eingeschaltet ist, damit nicht durch die Einschaltvibration die obere Lage verschoben wird.

Eiscreme, Eistorten schneiden

Eiscreme aus Haushaltspackungen sowie Eistorten lassen sich gut schneiden.

Aufbewahrung

- Das Gerät lässt sich bequem und immer griffbereit mit der Aufhängeöse z. B. an einem Haken an der Wand positionieren. (Haken nicht im Lieferumfang enthalten).
- Die Messerklingenpaare zu Ihrer eigenen Sicherheit immer nur mit den aufgeschobenen Schutzhüllen aufbewahren.



ACHTUNG: Verletzungsgefahr!

- **Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen!**
- **Das Basisgerät und den Netzstecker nicht in Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen!**
- **Fassen Sie nicht in die scharfen Messerklingen.**
- **Behandeln Sie Schneidwerkzeug mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden!**

- Sofort nach Gebrauch reinigen, damit Rückstände nicht eintrocknen.
- Bei farbstoffreichen Lebensmitteln (z. B. Karotten) können sich die Kunststoffteile des Gerätes bzw. des Zubehörs verfärben. Wischen Sie diese Teile mit ein paar Tropfen Speiseöl ab, bevor Sie diese Teile reinigen.
- Folgende Teile sind zum Reinigen in der Geschirrspülmaschine geeignet:
 - Messerklingenpaar mit feiner Zahnung (2)
 - Messerklingenpaar mit grober Zahnung (3)
- Folgende Teile sind **nicht** zum Reinigen in der Geschirrspülmaschine geeignet:
 - Basisgerät (1)
 - Schutzhülle (4)
- Entfernen Sie alle abnehmbaren Teile vom Basisgerät.
- Das Basisgerät mit einem feuchten Tuch reinigen und nachtrocknen.
- Reinigen Sie die Messerklingen in heißem Wasser mit etwas Spülmittel und einer Reinigungsbürste oder in der Geschirrspülmaschine. Bei der Reinigung in der Geschirrspülmaschine legen Sie bitte die Messerklingen vorsichtig in die Geschirrspülmaschine, damit die Kunststoffbeschichtung der Einlegekörbe in der Maschine nicht beschädigt wird.
- Nach der Reinigung und Trocknung bitte die Messerklingenpaare zusammenbauen und zu Ihrer eigenen Sicherheit immer die Schutzhüllen aufschieben.
- **Keine Scheuer- und Lösungsmittel verwenden! Gerät keinesfalls mit einem Dampfreiniger behandeln!**

	Page
Product description	3
Introduction	13
Intended use.....	13
Technical data	13
Scope of supply	13
Packing material	13
For your safety	13
Prior to initial use	15
Disassembly and assembly of the blades	15
How to disassemble the blades	15
How to assemble the blades	15
Description of the functional buttons	16
Operating the appliance	16
Preparing the appliance for use	16
Switching the appliance on or off	16
Removing the blades	17
Tips for cutting	17
Storage	18
Cleaning and maintenance	18

Introduction



We are pleased you decided in favour of this electric knife and would like to thank you for your confidence. Its easy operation and wide range of applications will certainly fill you with enthusiasm as well. To make sure you can enjoy using this appliance for a long time, please read through the following notes carefully and observe them. Keep this instruction manual safely. Hand out all documents to third persons when passing on the appliance. Thank you.

Intended use

The appliance is designed for cutting and slicing poultry, sausage, cheese, meat, fruit, vegetables, bread, cakes, gateaus, ice tortes, cakes etc. and is meant for domestic use only. Other uses or modifications of the appliance are not intended and harbour considerable risks. For damage arising from not intended use, the manufacturer does not assume liability. The appliance is not designed for commercial use.

Technical data

Only connect the appliance to an isolated ground receptacle installed according to regulations. The rated voltage must comply with the details on the rating label. Only connect to alternating current.

Nominal voltage:	220 – 240 V~ 50 Hz
Nominal power:	ca. 120 W
Max. continuous operation time:	15 minutes
Protection class:	II
Standby-consumption:	< 0.5 W

Scope of supply

Check the scope of supply for completeness as well as the soundness of the product and all components (see product description page 2) immediately after unpacking.

Packing material

Do not simply throw the packing material away but recycle it.

Deliver paper, cardboard and corrugated cardboard packing to collecting facilities. Also plastic packing material and foils should be put into the intended collecting basins.



In the examples for the plastic marking PE stands for polyethylene, the code figure 02 for PE-HD, 04 for PE-LD, PP for polypropylene, PS for polystyrene.

For your safety



WARNING: Read all safety advices and instructions.
Non-observance of the safety advices and instructions may cause electric shock, fire and/or bad injuries!

General safety advices:

- This appliance shall not be used by children. Always keep children away from the product and the power cord.

- Persons not having the knowledge or experience in operating the appliance or having handicaps of physical, sensorial or mental nature must not operate the appliance without supervision or instruction by a person, responsible for their safety. Never leave the appliance unattended during operation.
- Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the appliance.
- Packing material like e. g. foil bags should be kept away from children.
- Do not operate this unit with an external timer or a separate telecontrol system.
- Prior to each use, check the appliance and the attachments for soundness, it must not be operated if it has been dropped or shows visible damage. In these cases, the power supply must be disconnected and the appliance has to be checked by a specialist.
- When laying the power cord, make sure that no one can get entangled or stumble over it in order to avoid that the appliance is pulled down accidentally.
- Keep the power cord away from hot surfaces, sharp edges and mechanical forces. Check the power cord regularly for damage and deteriorations. Damaged or entangled cords increase the risk of an electric shock.
- Do not misuse the power cord for unplugging the appliance!
- Never immerse the appliance, power cord and power plug in water for cleaning.
- Do not store the appliance outside or in wet rooms.
- This electrical appliance complies with the relevant safety standards. In case of signs of damage to the appliance or the power cord, unplug the appliance immediately. Repairs may be effected by authorised specialist shops only. Improper repairs may result in considerable dangers for the user.
- Improper use and disregard of the instruction manual void all warranty claims.

Safety advices for using the appliance:



WARNING: Hazard of injury!

During operation never touch the running blades! Handle cutting tools with care to avoid injuries!

- Avoid any no-load operation and do not handle it with hands wet!
- Work with the appliance on a stable and even cutting board. Do not cut on surfaces made of metal or enamel.
- Be careful when cutting hot food. Hazard of burns!
- Put down the appliance only with the sharp edges of the blades facing downwards.
- Place it beyond children’s reach.
- During operation never play with objects near/at the appliance and never touch the running attachments. To avoid injuries it is imperative to keep away your hair, hands and clothes from the attachments.
- The appliance keeps shortly running after switching off – therefore, do not take the attachments out before they have stopped.
- **Unplug the appliance when not in use, prior to disassembly or assembly and before cleaning!**
- Only use the original blades.
- Do not operate the appliance in the vicinity of sources of heat (oven, gas flame etc.) or in explosive environments, where inflammable liquids or gases are located.
- Pull the power plug after each use for safe switch-off.

Prior to initial use

For a start, please clean the appliance as well as all attachments. For more detailed information please refer to “Cleaning and maintenance”.

Disassembly and assembly of the blades



Attention! Hazard of injury: Do not touch the sharp edges of the blades!
Handle cutting tools with care to avoid injuries!



How to disassemble the blades


- Always grasp the blades at their finger protection!
- Remove the covers.
- Slide the blades against each other until the rivet slides out of the key hole.

How to assemble the blades

- Always grasp the blades at the finger protection!
- Put the tips of both blades together and insert the rivet of one blade into the key hole of the other blade.
- Slip the cover over.

The way of disassembling and assembling the blades is identical for both sets of blades.

Description of the functional buttons



Front side of the knife:

- A = ON button
- C = Release buttons

Back side of the knife:

- B = Safety button

Operating the appliance



The appliance is designed for a max. continuous operation time of 15 minutes. If this time has been reached, the appliance has to cool down for at least 5 minutes. If this is not observed, the motor might be damaged!

- Do not cut on surfaces made of metal or enamel.
- Do not cut bones with this electric knife.
- The blades with fine teeth are not suitable to slice or cut frozen food.
- Always park the appliance with the sharp, serrated edge of the blades facing downwards.

Preparing the appliance for use



Attention! Hazard of injury: Do not touch the very sharp edges of the blades. Handle cutting tools with care to avoid injuries!



- Unplug the knife from the mains!
- Only insert the blades when the appliance is not running!
- Grasp the assembled blade set at its finger protection with the sharp edge facing downwards. Insert the blades into the slot at the front of the unit until they snap into place. You will hear a clear “click” when the blades engage. Pay attention that both release buttons snap into place.
- Remove the cover.

Switching the appliance on or off



Attention! Hazard of injury: Do not touch the sharp edges of the blades. Handle cutting tools with care to avoid injuries!

- Before connecting the mains plug with a power socket please ensure that ON button and safety button are not pushed at the same time by mistake!
- Switch the appliance on.

The appliance is equipped with a safety button against unintended operation.



To start the appliance please press the safety button first and afterwards press the ON button.

Hold both buttons during operation – the appliance stops as soon as one button is released.

There is a suction pad affixed to the cable. With the suction pad the cord can be positioned safely to prevent the cable from coming near the blades inadvertently.

- Switch the appliance off.



Release both buttons for switching off.
After the cutting is finished always pull the mains plug out of the power socket!

Cutting with normal-food blades:

Position the blades on the food to be cut and draw them through it with **light pressure**.

Cutting with frozen-food blades:

Position the blades on the food to be cut and draw them through with **slight pressure and slight sawing movements**. Foods can be cut effortlessly when it is slightly thawed.

Removing the blades



Attention! Hazard of injury: Do not touch the sharp edges of the blades. Handle cutting tools with care to avoid injuries!



- Switch the appliance off.
- Disconnect the mains plug from the power socket!
- Do not push ON button and SAFETY button at the same time!
- Press the release buttons, afterwards grasp the blades at their finger protection and pull them out of the appliance. Please take care that the sharp edges of the blades are always facing downwards.
- After cleaning please store them in their blade covers.

Tips for cutting

Cutting meat

When cutting meat like steaks, smoked pork chop, cutlets, joints or ham please observe: Only cut down to the bones, afterwards remove the meat slice by slice from the bone using the tip of the blade. By doing diagonal cuts you may get bigger slices of e. g. steaks. Cut roasts always across the fibre. Smaller pieces of roast should be sliced up diagonally to get larger slices.

Cutting poultry

During the carving process cut down to the bones, then use poultry shears.

Cutting sausages

Sausages, pastries, meat loafs and aspic may be sliced up easily as of a thickness of 4 mm.

Cutting cheese

All kinds of cheese can be sliced up well, as of a thickness of approximately 4 mm. Only very hard cheese can not be cut up. Very soft cheese may smear.

Cutting fruits, vegetables and salad

Juicy fruits as well as cucumbers, onions, lettuce leaves, tomatoes etc. can be cut without being squeezed and without loosing much juice.

Cutting bread, cakes and gateaus

Especially soft sorts can be cut, which otherwise would be mashed easily. Bread or sandwiches may be divided without squeezing the filling.

For gateaus it is important that the knife is switched on before positioning the blades, because the upper layer might shift due to the start-up vibrations.

Cutting ice cream and ice tarts

Ice cream out of family-sized packs as well as ice tarts can be cut easily.

Storage

- The appliance may be positioned easily with its hanging loop on e.g. a wall hook - always ready to use (hook is not included in our scope of supply).
- For your safety store the blades always in their covers.

Cleaning and maintenance



ATTENTION: Hazard of injury!

- **Always unplug the mains plug before cleaning the appliance!**
 - **Never immerse base unit and mains plug in water or clean them under running water!**
 - **Do not touch the sharp edges of the blade!**
 - **Handle blades with care to avoid injuries!**
-
- Clean immediately after use to prevent residuals from drying up.
 - Strongly colouring food (e. g. carrots) may colour the plastic parts of the casing and the accessories. Wipe these parts with a few drops of edible oil before cleaning them.
 - The following parts are dishwasher-proof:
 - blades with fine teeth (2)
 - blades with rough teeth (3)
 - The following parts are **not** dishwasher-proof:
 - base unit (1)
 - covers for blades (4)
 - Remove detachable parts from the base unit.
 - Clean base unit with a damp cloth and wipe dry afterwards.
 - Wash the blades in hot, soapy water using a cleaning brush or put them in the dishwasher. When using a dish washer please place the blades with care so that the plastic rinsing baskets are not damaged.
 - After cleaning and drying please assemble the blade sets and store them for your own safety in their blade covers.
 - **Use no abrasives or solvents for cleaning the appliance! Do not treat it with a steam jet appliance!**

Service und Garantie (gültig nur innerhalb Deutschlands)

Sehr geehrter Kunde,

ca. 95% aller Reklamationen sind leider auf Bedienungsfehler zurück zu führen und könnten ohne Probleme behoben werden, wenn Sie sich telefonisch mit unserer für Sie eingerichteten Service-Telefonnummer in Verbindung setzen. Wir bitten Sie daher, bevor Sie Ihr Gerät an Ihren Händler zurückgeben, diese Telefonnummer anzuhängen. Hier wird Ihnen, ohne dass Sie Wege auf sich nehmen müssen, schnell geholfen.

Die Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH gewährt Ihnen, dem **privaten Endverbraucher**, auf die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum eine Qualitätsgarantie für die in Deutschland gekauften Produkte. Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterveräußerung, durch Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produktes weder verlängert, noch beginnt sie von neuem.

Unsere Produkte werden mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise, wenn Sie trotzdem einen Mangel feststellen:

1. **Rufen Sie bitte zuerst den Rommelsbacher Kundenservice unter Telefon 09851/ 57 58 32 an und beschreiben Sie den festgestellten Mangel. Wir sagen Ihnen dann, wie Sie weiter mit Ihrem Gerät verfahren sollen.**

2. Sollte kein Bedienungsfehler oder ähnliches vorliegen, schicken Sie das Gerät bitte zusammen mit dem **original Kaufbeleg** (keine Kopie) und einer schriftlichen **Fehlerbeschreibung** an unsere nachstehende Adresse.

Ohne original Kaufbeleg wird die Reparatur ohne Rückfrage kostenpflichtig erfolgen. Ohne schriftliche Fehlerbeschreibung müssen wir den zusätzlichen Aufwand an Sie in Rechnung stellen. Bei Einsendung des Gerätes sorgen Sie bitte für eine **transportsichere Verpackung** und eine **ausreichende Frankierung**. Für unversicherte oder transportgeschädigte Geräte übernehmen wir keine Verantwortung.

ACHTUNG: Wir nehmen grundsätzlich keine unfreien Sendungen an. Diese werden nicht zugestellt und gehen kostenpflichtig an Sie zurück. Bei berechtigten Garantiefällen übernehmen wir die Portokosten und senden Ihnen nach Absprache einen Paketaufkleber für die kostenlose Rücksendung zu.

Die Gewährleistung ist nach Wahl von Rommelsbacher auf eine Mängelbeseitigung oder eine Ersatzlieferung eines mängelfreien Produktes beschränkt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

3. Die Gewährleistung erlischt bei gewerblicher Nutzung, wenn der Mangel auf unsachgemäßer oder missbräuchlicher Behandlung, Gewaltanwendung, nicht autorisierten Reparaturversuchen und/oder sonstigen Beschädigungen nach dem Kauf bzw. auf Schäden normaler Abnutzung beruht.

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH

Rudolf-Schmidt-Straße 18

91550 Dinkelsbühl

Tel. 09851/57 58 0

Fax 09851/57 58 59

mail: service@rommelsbacher.de

www.rommelsbacher.de



Dieses Produkt darf lt. Elektro- und Elektronikgerätegesetz am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es daher kostenfrei an einer kommunalen Sammelstelle (z. B. Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Über die Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.